

cocktail Audio X14

한글 메뉴얼



HD MUSIC
24Bit/192Khz
High Resolution Audio

DSD
Direct Stream Digital

DXD
Digital eXtream Definition



Gracenote® End User License Agreement

This application or device contains software from Gracenote, Inc. of Emeryville, California (“Gracenote”). The software from Gracenote (the “Gracenote Software”) enables this application to perform disc and/or file identification and obtain music-related information, including name, artist, track, and title information (“Gracenote Data”) from online servers or embedded databases (collectively, “Gracenote Servers”) and to perform other functions. You may use Gracenote Data only by means of the intended End-User functions of this application or device.

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers for your own personal non-commercial use only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Gracenote Software or any Gracenote Data to any third party. **YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE SOFTWARE, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.**

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, the Gracenote Software, and the Gracenote Servers, including all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become liable for any payment to you for any information that you provide. You agree that Gracenote, Inc. may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name.

The Gracenote service uses a unique identifier to track queries for statistical purposes. The purpose of a randomly assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service to count queries without knowing anything about who you are. For more information, see the web page for the Gracenote Privacy Policy for the Gracenote service.

The Gracenote Software and each item of Gracenote Data are licensed to you “AS IS.” Gracenote makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote Data from in the Gracenote Servers. Gracenote reserves the right to delete data from the Gracenote Servers or to change data categories for any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote Software or Gracenote Servers are error-free or that functioning of Gracenote Software or Gracenote Servers will be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with new enhanced or additional data types or categories that Gracenote may provide in the future and is free to discontinue its services at any time.

GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE SOFTWARE OR ANY GRACENOTE SERVER. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.

© Gracenote, Inc. 2009



※ NOTICE

Gracenote service is only licensed for 2 years.

Can be extended for 1 year for 5EURO

* 주의

Gracenote 서비스는 2년간 유효 합니다.

서비스 사용을 연장 하려면 '5유로/1년'으로 연장 계약을 하여야 합니다.

연장 관련 자세한 방법은 45 페이지 '4-10 Gracenote 서비스'를 참조 하시기 바랍니다.

목 차

Gracenote 사용자 라이선스 협약	02
X14 사용시 중요 안전 수칙	09
1. 제품 개요	10
1-1. 정면	10
1-2. 상부	10
1-3. 뒷면	11
1-4. 리모컨 및 키 기능	12
2. 준비	15
2-1. 내용물	15
2-2. USB WiFi 동글 (옵션품)	15
2-3. 외장형 CD Drive (별도 구매)	15
2-4. 저장장치(HDD) 별도 구매	15
2-5. 저장장치(HDD) 장착하여 구매	16
3. X14 시작	16
3-1. 자동 설정	16
3-2. 일반 사용	17
4. 설정	18
4-1. 뮤직 DB	18
4-1-1. 디스플레이 모드	18
4-1-2. 디스플레이 모드 표시방법	18
4-1-3. 트랙번호	19
4-1-4. 앨범명 뒤에 음악가명 표시	19
4-1-5. 앨범의 트랙명 뒤에 음악가명 표시	19
4-1-6. 텍스트 앞에 사진 표시	19
4-1-7. Music DB 저장장치 선택	20
4-1-8. Music DB 복구	20
4-1-9. 복구 폴더 생성 및 뮤직 DB 등록	20
4-1-10. Music DB 백업	21
4-1-11. 백업 복원	22
4-1-12. 뮤직 DB 에러 검사	22

4-2. CD음원 추출 등록 (리핑)	23
4-2-1. 비트레이트	23
4-2-2. 리핑 파일 형식	24
4-2-3. 프리디비(Free DB)	24
4-2-4. FreeDB 설치 및 갱신	24
4-2-5. 자동 리핑	25
4-3. 오디오	25
4-3-1. 재생 화면.....	25
4-3-2. 이퀄라이저	25
4-3-3. 아날로그 인 볼륨	26
4-3-4. 아날로그 아웃 볼륨	26
4-3-5. 아날로그 아웃	26
4-3-6. 녹음 샘플 레이트	26
4-3-7. 디지털 아웃 볼륨	27
4-3-8. 디지털 아웃	27
4-3-9. SPDIF	27
4-3-10. 스피커 아웃	27
4-3-11. 끊김없이 재생	28
4-3-12. 사진보기 효과 및 시간	28
4-3-13. Replaygain 기능	28
4-3-13-1. Replaygain 실행 조건	28
4-3-13-2. 개별 파일에 Replaygain 정보 가져오는 방법	29
4-3-13-3. Replaygain 정보 삭제 방법	29
4-3-14. 오디오 포맷 변환시 샘플 레이트 설정	30
4-4. 네트워크	30
4-4-1. 유선 설정	31
4-4-2. 무선 설정	32
4-4-3. 네트워크 정보	33
4-4-4. 무선 네트워크 정보	33
4-4-5. Wake ON LAN (WOL)	33
4-5. 네트워크 서비스	33
4-5-1. 삼바 서버	34
4-5-2. 네트워크 공유 (삼바 클라이언트)	34
4-5-3. 웹 서버	35
4-5-4. UPnP 서버	37
4-5-5. FTP 서버	37
4-5-6. Shareplay(Airplay)	38
4-6. 인터넷 서비스	38

4-6-1. 디스플레이 모드 표시방법	38
4-6-2. 텍스트 앞에 사진 표시	38
4-6-3. 온라인 뮤직 (Qobuz, TIDAL, Deezer, Napster, HighresAudio, Amazon Music)설정	39
4-7. 시스템 설정	39
4-7-1. 사용 언어	39
4-7-2. 자동 재생	40
4-7-3. 이전 재생	40
4-7-4. 브라우저 재생	40
4-7-5. 설정 초기화	41
4-7-6. HDD 슬립 모드	41
4-7-7. 저장장치 포맷	42
4-7-8. 파일시스템 체크	42
4-7-9. 화면 밝기	42
4-7-10. 알람	42
4-7-11. 자동 전원 끄기	43
4-7-12. 스크롤 속도	44
4-7-13. 화면 텍스트 라인	44
4-7-14. 사용자 설정 글씨체	45
4-7-15. 브라우저 표시 방법	45
4-7-16. 브라우저에서 텍스트 앞에 사진 표시	45
4-7-17. ErP 규제	46
4-8. 시간 설정	46
4-8-1. 시간 표시	46
4-8-2. 시간 설정	46
4-9. 펌웨어	47
4-9-1. 현재 펌웨어 버전	47
4-9-2. 수동 업데이트	47
4-9-3. 자동 업데이트	47
4-9-4. 새 펌웨어 찾아 업데이트 하기	47
4-10. 블루투스	48
4-10-1. 연결(Paring)	48
4-10-2. 블루투스 기기 이름	48
4-10. Gracenote 서비스	49
4-10-1. Gracenote 서비스 제한	49
4-10-2. Gracenote 서비스 활성화	49
5. 뮤직 DB(음악 데이터 베이스)란?	49

6. CD 음원 저장 (리핑)	50
6-1. 네트워크(인터넷)에 연결되어 있을 경우	50
6-1-1. 전체 리핑	50
6-1-2. 트랙 선택 리핑	51
6-1-3. CD 리핑시 Tag edit 창	52
6-1-4. 복수개의 CD로 구성된 앨범을 리핑시 하나의 폴더(앨범)로 리핑	52
6-1-5. 뮤직 DB에서 다수의 CD로 구성된 앨범을 하나의 폴더아래 합치는 방법 ...	53
6-1-6. 자동 연속 리핑	54
6-2. 네트워크(인터넷)에 연결되어 있지 않을 경우	56
6-2-1. 앨범 전체 리핑	56
6-2-2. 트랙 선택 리핑	56
6-3. FreeDB 가 설치 되어 있을 경우	56
7. 뮤직 DB 사용법	56
7-1. 음악 실행	56
7-2. 뮤직 DB 검색	58
7-3. 뮤직 DB 관리	59
7-3-1. 삭제 및 이름변경	59
7-3-2. 앨범 사진	59
7-3-3. 뮤직 DB에서 음원 파일 내보내기	60
7-3-4. 이전 실행곡목	61
7-3-5. 포맷 미변환 곡	61
7-3-6. 곡 반복 실행 구간 설정	61
7-3-7. 파일 편집	61
8. TAG 정보 편집	62
9. 오디오 CD	63
9-1. 직접 실행	63
9-2. FreeDB 가 설치 되어 있을 경우	63
10. 데이터 CD	63
10-1. 실행	63
10-2. 데이터 CD곡 뮤직 DB 등록	64
11. 재생목록	64
11-1. 재생목록 만들기	64
11-2. 재생목록 변경	65

11-3. 실행중인 곡을 재생목록에 추가	66
11-4. 임시 재생목록	66
11-4-1. My Playlist	66
11-4-2. Advanced My Playlist	67
11-5. 간편하게 재생목록 만들기	68
12. 음악 스트리밍 기능	68
12-1. UPnP 서버/클라이언트 및 삼바 서버/클라이언트 기능	68
12-2. 복수의 X14를 동일 네트워크에서 사용	69
12-3. X14를 뮤직 서버로 사용	69
12-4. Shareplay(Airplay) 기능	70
13. 인터넷 서비스	70
13-1. 인터넷 라디오	70
13-1-1. 인터넷 라디오 실행	70
13-1-2. 선호 방송국 저장	71
13-1-3. 방송국 검색	71
13-1-4. 인터넷 방송 녹음	71
13-1-5. 예약 녹음	73
13-2. 온라인 음악 서비스	74
14. 외부 입력 (아날로그 인)	74
14-1. 외장 디바이스용 Input	75
14-2. 외부 입력 녹음 및 저장 장소	75
14-3. 녹음 파일 편집(Tag Edit)	75
14-4. 녹음 편집파일 포맷 변환 및 뮤직 디비에 등록 방법	76
15. USB 포트	76
14. 브라우저	77
16-1 오디오 포맷으로 기록된 데이터 CD 실행	77
16-2. 파일 관리	77
16-2-1. HDD, USB 저장장치의 파일, 폴더 관리	77
16-2-2. TAG 정보 편집	78
16-2-3. 뮤직 DB로 파일 가져 오기	78
16-2-4. 파일 복사(이동)	79
16-2-5. 파일 삭제	79
16-2-6. .PLS 혹은 .M3U 파일로 인터넷 라디오 바로 실행	79
16-2-7. 오디오 파일 포맷 변환	80
16-2-8. 녹음 파일 편집	80

16-2-9. 새 폴더 만들기	81
17. 추가 기능	81
17-1. 사진 슬라이드 쇼 기능	81
17-2. 리스트를 텍스트 혹은 앨범 사진으로 보기	82
17-3. 북마크	83
17-4. 기 설정 E.Q.(이퀄라이저)	83
17-5. 이전 재생	83
17-6. 시간 표시 및 화면끄기	83
17-7. 재생 모드 변경	84
17-8. 슬립 모드	84
17-9. 앨범(폴더)/트랙 리스트에서 빠른 찾기	84
17-10. 재생곡 퍼센트 찾기	85
17-11. 재생시 다른 곡으로 바로 건너뛰기	85
17-12. 녹음파일 포맷변경 및 뮤직 DB에 등록	86
17-13. 녹음파일 자동 나누기	86
17-13-1. 자동 나누기 설정하기	86
17-13-2. 수동 나누기 설정하기	87
17-13-3. 나누기 실행	87
17-13-4. 자동 나누기 설정 화면에서 각 키들의 기능	88
17-14. 오디오 CD 굽기	89
17-15. 아날로그인 볼륨 조정 기능	90
18. MQA (Master Quality Authenticated)	91
19. 주요스펙	92

※ X14를 사용할 때 다음의 안전 수칙을 꼭 지켜주시기 바랍니다.


- 주의 사항을 읽으시고, 지키십시오.
- 반드시 실내에서 사용하시고 습기가 많거나 물이 될 수 있는 환경에서는 사용을 금해주시기 바랍니다.
- 먼지나 이물질이 묻었을 때에는 액체 세제를 사용하지 마시고 부드러운 천으로 털어내듯이 닦아 주시기 바랍니다.
- 불필요하게 제품 케이스를 열지 마십시오. 사용자가 제품 내부에서 설정하거나 조정할 부분은 없습니다.
- 햇빛과 같은 직사광선, 연기나 열원에 오래도록 노출되지 않도록 해주십시오.
- 리모콘에 건전지를 넣어두고 오래도록 방치하지 마십시오. 리모콘 고장의 원인이 됩니다.
- 오래도록 사용하지 않으시거나 천둥 번개가 칠 때는 전원선을 빼두시기 바랍니다.
- 헤드폰을 장시간 사용하면 청각에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 큰 음량으로 들을 때는 청각에 손상을 입지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- X14에 소스 기기를 연결할 때, 특히 스피커를 연결할 때에는 전원이 완전히 꺼진 상태를 확인해주시십시오.
- 제품 위에 다른 무거운 장비를 올려 두지 마십시오.
- 제품에 문제가 생겼을 경우에는 구매처에 연락하여 자격이 있는 요원이 처리 하도록 하십시오.

※ 경 고

- 높은 볼륨으로 헤드폰을 사용하면 청력을 손상 할 수 있습니다. 일본 이내의 노출 에 서도 청각 손실을 야기 할 수 있으므로, 높은 데시벨 범위는 어느 정도 청력 손실이 있는 사람들 에게만 권고 됩니다. 지속해서 높은 데시벨의 소리를 듣게 되면 높은 소리에서도 편안하다고 적응 하게 되나, 실제로는 편안한 소리가 청각에 해로운 영 향을 끼치게 됩니다. 이러한 것을 방지하기 위하여 볼륨 크기를 안전한 레벨로 낮추 도록 해야 합니다.
- 스피커 : 스피커에 연결하기 전에, 모든 전원이 꺼지고 적합하게 연결되어 있는 것 을 확인하십시오.
- 제조자가 지정하고 공급하는 부속품과 액세서리만 사용 하십시오.

1. 제품 개요

1-1. 정면



- ① LCD SCREEN (화면) ; 정보를 확인할 수 있는 5인치 디스플레이 창입니다.
- ② OK/PAUSE/SCROLL 노브 (OK/일시정지/이동) ; 표시 창을 보면서 메뉴 간의 이동, 선택과 확인에 쓰는 노브(버튼)입니다. 오른쪽이나 왼쪽으로 회전시킴으로써 커서를 이동할 수 있고 버튼을 누를 경우 'OK'가 되어 메뉴 내부로 진입합니다.
- ③ 리모컨 신호 수신 창
- ④ HEADPHONE ; 헤드폰 삽입 잭
- ⑤ USB Host port ; USB 메모리나 외장 하드를 연결하여 저장된 음악을 재생할 수 있습니다.
- ⑥ 저장장치(HDD, SSD) 장착 도어.


1-2. 상부면



- ① FN; Function 키로 F1~F6 키와 조합하여 사용합니다.
- ② 볼륨을 감소 시키는 키
- ③ 볼륨을 증가 시키는 키
- ④ STOP ; 재생 정지 버튼 입니다.
- ⑤ INPUT ; 입력 선택 버튼 X14에 연결된 디지털 블루투스 입력 및 아날로그 입력을 선택할 수 있습니다
- ⑥ RETURN button (리턴) ; 상위 메뉴로 되돌아가거나, 실행 중 이전 단계로 돌아가는 기능입니다.


- ⑦ MENU (메뉴); 현재의 항목에서 선택할 수 있는 하위 기능 메뉴가 있는 경우 이를 표시합니다.
- ⑧ 전원을 On / Off 하는 버튼 입니다.

1-3. 뒷면



- ① AC Power 연결단자 및 주 전원 스위치 ; 상단의 스위치를 끄면 대기 모드로 전환되고, 주 전원 스위치는 X14의 전원을 완전히 차단 합니다.
- ② DC IN(24V/3.5A) ; 전원 어댑터를 연결 하는 단자.
- ③ Giga Fast Ethernet LAN 연결 포트.
- ④+⑪ 좌우 스피커를 연결합니다. 바나나 플러그와 말굽 단자, 빨간 색(+) 과 검정색(-) 단자를 정확하게 연결 시켜야 합니다.
- ⑤ ANALOG IN (아날로그 인) ; 아날로그 소스 기기의 출력을 여기에 연결하여 들으실 수 있습니다.
- ⑥ Bluetooth(블루투스) 수신 안테나
- ⑦ DIGITAL OUT(Optical) ; X14의 출력을 광을 이용하여 다른 DAC 혹은 입력 디바이스에 연결 할 수 있습니다
- ⑧ DIGITAL OUT(Coaxial) ; X14의 출력을 동축을 이용하여 다른 DAC 혹은 입력 디바이스에 연결 할 수 있습니다.
- ⑨ Passive Cooling System(Heat Sink) ; X14 내부열을 방사 시키는 기능 입니다.
- ⑩ ANALOG OUT ; 별도의 파워 앰프등을 연결 하여 사용합니다.
- ⑫ USB 3.0 Host port (USB 3.0 포트) ; 외장 하드나 메모리를 연결하여 저장된 음악을 들을 수 있고, 별매 품목인 Wifi Dongle도 연결할 수 있습니다.

1-4. 리모컨 키 기능



1. POWER : 전원 ON/OFF

파워 스위치는 대기 상태로 전환하며 최소의 전기를 소모합니다. 뒷면의 주 전원 스위치를 끄면, 전원이 완전히 꺼집니다.

2. HOME : 메인 메뉴 호출

3. SEARCH : 검색 실행 버튼

4. 영문(한글) 숫자 버튼 :

영문자나 한글, 숫자를 입력하는 버튼입니다. 많은 양의 텍스트를 입력하기 위해서는 표준 USB 키보드를 사용하시기 바랍니다. (이 때 한/영 전환은 "Shift + Space"로 설정됩니다.)

5. NOW PLAYING

다른 작업을 하다가 이 키를 누르면 현재 재생되고 있는 곡의 플레이어 화면을 표시합니다.

6. STOP : 재생 정지

7. MENU : 메뉴 버튼

어떤 항목에서 MENU버튼을 누르면 그 항목에서 수행할 수 있는 메뉴가 팝업창으로 표시됩니다. 예컨대 브라우저에서 파일에 커서를 두고 메뉴 버튼을 누르면 파일의 복사, 삭제, 이름 변경, DB에 등록하기 등의 메뉴가 호출 됩니다.

8. 9. 28, 29 ARROW : 커서를 위쪽 / 왼쪽 / 아래쪽 / 오른쪽 으로 옮깁니다.

10. OK : 실행 확정

11. BEFORE/CANCEL : 하위 메뉴에서 상위 메뉴로 돌아갈 때 사용합니다.


12. PREVIOUS : 이전 곡 선택

13. NEXT : 다음 곡 선택

14. BLUETOOTH; 블루투스 실행 화면 호출

15. REC : 녹음 버튼

아날로그 라인으로 연결된 기기에서 재생되는 음악이나, 인터넷 라디오를 녹음할 때 사용됩니다.



16. SORT : 목록 정렬하기

17. BOOK MARK : 북마크 만들기

18. EQ : 미리 설정되어 있는 E.Q. 모드를 선택.

19. TAG EDIT : 음반 및 트랙의 정보를 수정하는 화면을 바로 불러 옵니다.

20. ANALOG IN : 아날로그 인 실행 화면을 호출.

21. CLOCK : 현재의 시간을 나타내거나 화면을 블랙으로 감출 수 있습니다.

22. SETUP : 설정 메뉴를 불러옵니다

23. MUTE : 소리 묵음 설정/해제

24. CAP/NUM : 문자를 입력할 때, 숫자 및 대소문자로 전환하거나, 곡의 실행시 곡을 번호에 해당하는 % 단위로 넘어가 실행 또는 해당 번호곡을 실행 하는 기능을 전환하는 버튼 입니다.

25. PLAY/PAUSE : 실행 / 정지

26. VOL+ : 볼륨 크게 하기

27. VOL- : 볼륨 작게 하기


30. INFO ; 개별 항목에서 INFO버튼을 누르면, 관련된 정보가 나타납니다. 즉 메인 메뉴에서 뮤직 DB가 선택 되었을때 INFO 버튼을 누르면 총 앨범의 수와 수록곡의 수 등이 정보가 표시 됩니다. 브라우저에서 하드디스크에 커서를 둔 상태에서 누르면 하드디스크의 현 사용량, 남은 공간 등이 표시됩니다. 플레이어 화면에서 누르면 재생되는 화면이 3가지 형태로 바뀌어 정보가 나타납니다.

31. SEEK/+15 : 음악을 15초 뒤로

32. SEEK/-15: 음악을 15초 앞으로

33. PLAYLIST; 재생 목록 메뉴를 호출하거나, 재생 목록을 만들 때 사용.

34. i-SERVICE : 인터넷 라디오 등의 인터넷 서비스를 호출합니다.



35. FAVORITE: 인터넷 라디오의 선호 리스트 열기

36. SHUFFLE : 임의 재생, 한 곡만 재생, 전체 한번만 재생, 전체 반복, 한곡 반복 등의 재생 모드를 변경할 수 있습니다.

37. BRIGHT : 화면의 밝기 조절

38. SLEEP : 설정된 시간후 전원이 꺼지는 슬립 모드 설정 키 입니다.

39. EJECT: CD 꺼내기

40. MY PL (My Playlist) : 음악을 듣다가 다음에 재생할 간편 재생 목록을 만들거나 곡을 추가합니다.


41. AD MY PL : Advanced My Playlist 재생하고 있는 음악과 관련된 장르, 앨범, 아티스트 등의 별로 음악을 보여주고 재생할 수 있습니다.

42. WiFi INFO; 연결된 무선 인터넷에 관한 신호 세기등의 정보를 보여 줍니다.

43. TEXT/ART : 뮤직 DB의 목록에서 텍스트 모드 / 사진 모드 전환시 사용.

2. 준비

2-1. 내용물



2-2. USB WiFi 동글 (옵션품)



별도 옵션 품인 WiFi USB 동글을 구입하면 좌측과 같은 모양입니다.

801.11b/g/n WiFi USB

[주] X14 생산업체에 의하여 승인이 안된 Wifi 동글은 동작이 안될 수 있습니다.


2-3. 외장형 USB CD Drive (옵션품)



X14 에서 CD 리핑을 하거나 CD 음악을 듣고자 하면, 좌측 사진과 같은 종류의 USB CD 드라이브를 구입하여 사용하시기 바랍니다. CD 드라이브는 노트북 PC에서 USB에 연결 사용하는 일반적인 외장형 드라이브면 됩니다.

2-4. 저장장치(HDD) 별도 구매.

HDD 장착; 3.5인치 혹은 2.5인치 SATA HDD 및 SSD를 아래 그림과 같이 트레이에 장착하여 X14에 삽입 후 포맷하여 사용 합니다.



[주] 2.5인치 HDD 혹은 SSD는 박스에 들어 있는 좌측 사진과 같은 트레이를 사용하여 장착 합니다.

※ HDD 포맷은 “4-7-9. 저장장치 포맷”을 참조 하십시오.

2-5. 저장장치(HDD) 장착하여 구매.

HDD 가 포맷 되어 있는지 확인하고, 포맷이 되어 있지 않으면 “4-7-9. 저장장치 포맷”를 참조하여 포맷을 진행 하여 사용 하면 됩니다.

3. X14 시작

X14를 사용하기 위한 기본 설정 및 시작 메뉴에 대한 설명 입니다.

3-1. 자동 설정(Wizard Setup)

X14의 전원을 On 하고 부팅이 시작 되면서 초기 셋업 설정을 도와 주는 ‘Wizard Setup’ 이 아래의 화면과 같이 진행 됩니다.

화면에서 ‘OK’를 선택 클릭 하면 ‘자동 설정’ 이 시작 됩니다.

* 만일 부팅 완료 후 수동으로 셋업을 진행 하기를 원한다면 ‘Cancel’ 을 선택 클릭 하면 됩니다.



* 자동 설정은 사용 언어 선택, CD 리핑 파일 형식, 네트워크 설정, 시간 설정, HDD 포맷의 순서로 진행하며, 사용자가 선택한 메뉴로 설정을 완료 합니다.

3-2. 일반 사용

뒷면의 스위치를 On 시켜 전원을 켜면 녹색 LED 표시창이 켜집니다. 리모콘 이나 X14 앞면 좌측의 스위치를 눌러 On 시키면 LED 표시창이 파란색으로 되면서 부팅이 진행됩니다.

40~50초 후 부팅이 완료되면 X14 화면에 아래와 같은 주 메뉴가 표시됩니다.

주 메뉴는 총 8개로 이루어져 있으며 리모콘의 좌우 화살표 키 혹은 X14 시스템의 오른쪽 'OK/스크롤' 노브를 회전시킴으로써 원하는 메뉴로 이동할 수 있으며, 원하는 메뉴에 커서를 위치시키고 'OK' 키를 눌러서 하위 메뉴로 진입 합니다. 하위 메뉴에서 상위 메뉴로 나올 때는 본체의 'RETURN' 버튼이나 리모콘의 'BEFORE/CANCEL' 키를 누릅니다.

자주 사용하는 주요 기능은 리모콘에 바로 가기 버튼이 있어 메인 메뉴 화면을 거치지 않고 바로 진입하는 것도 가능합니다.



부팅 화면



부팅 완료 후 메인 화면

● 메인 화면의 각 아이콘은 아래와 같습니다.

- ① 뮤직 DB : 음악을 체계적으로 DB화 하여 저장한 곳으로, 저장된 음악을 검색, 재생, 수정, 삭제 등을 할 수 있습니다.
- ② CD 재생/리핑 : CD를 재생하거나 CD 음원을 뮤직 DB에 저장합니다.
- ③ 재생목록 : 뮤직 DB에서 좋아하는 곡들을 선택하여 재생목록으로 만들어 좋아하는 곡들을 쉽게 감상 할 수 있습니다.
- ④ i-서비스 : 인터넷 라디오, Podcasts 나 Qobuz, Napster, Tidal, Deezer 등과 같은 인터넷 음원 서비스에 연결합니다.
- ⑤ 입력 : X14에 연결된 디지털, 아날로그 소스 기기들을 선택하여 들을 수 있습니다 CD
- ⑥ FM 라디오 : 고성능 튜너 회로를 통해 FM 방송을 들으실 수 있습니다.
- ⑦ 브라우저 : 시스템에 장착된 하드 디스크나 USB단자에 연결된 메모리, 외장 하드의 내용을 보거나 음악을 재생할 수 있으며 같은 네트워크에 속해 있는 UPnP 서버들을 보거나 음악을 재생할 수 있습니다.
- ⑧ 설정 : X14의 기능에 관련된 다양한 설정을 할 수 있습니다.

4. 설정(Setup)

4-1. 뮤직 DB



'설정 > Music DB' 메뉴에 들어가면 뮤직 DB를 사용자 기호에 맞게 설정하여 사용 할 수 있는 메뉴들을 확인 할 수 있습니다..

4-1-1. 디스플레이 모드



'디스플레이 모드'는 뮤직 DB에 들어 갔을 때 곡들을 보여주는 방법을 설정하는 메뉴 입니다.


기본은 앨범으로 설정 되어 있는 상태에서, 14개의 설정 옵션중 하나를 선택 할 수 있습니다.

즉 '장르>앨범'을 선택 하면 뮤직 DB에 각 장르가 보여지고 장르 하위 폴더로 그 장르에 속한 앨범들이 있고 앨범 하위로 앨범에 속한 트랙들이 보여 지는 트리 구조를 가지고 있습니다.

4-1-2. 디스플레이 모드 표시방법



장르, 앨범, 작곡가, 트랙 및 재생목록 들을 화면에 표시하는 방법을 설정에 따라 글자형식, 작은 앨범아트(18개), 중간 앨범아트(8개), 큰 앨범아트로(2개) 형식 등으로 설정 할 수 있습니다.



* 기본 설정은 글자 형태임.

4-1-3. 트랙 번호




트랙 번호는 CD 리핑시 각 곡의 앞에 트랙 번호를 붙이는 옵션입니다.

[기본 설정은 번호 붙이기 입니다.]

4-1-4. 앨범명 뒤에 음악가명 표시

뮤직 디비 에서 앨범명이 나타날 때 뒤에 해당 음악가 명을 붙이는 옵션 입니다.


[기본 설정은 '켜짐' 붙이기 입니다.]



4-1-5. 앨범의 트랙명 뒤에 음악가명 표시


뮤직 디비 에서 앨범의 개별트랙 뒤에 해당 음악가 명을 붙이는 옵션 입니다.

[기본 설정은 '켜짐' 붙이기 입니다.]



4-1-6. 텍스트 앞에 사진 표시

뮤직디비 에서 장르, 앨범, 트랙 리스트가 글씨로 표시될 때 글씨 앞에 해당 Cover 사진을 붙이는 옵션 입니다. [기본 설정은 '꺼짐' 붙이지 않기 입니다.]




4-1-7. Music DB 저장장치 선택




뮤직 DB 저장 장치로 내부 HDD, USB 저장장치, NAS(네트워크 연결 저장 장치) 등을 선택 할 수 있습니다. 선택된 저장장치에는 붉은색 체크 표시가 붙습니다.

4-1-8. Music DB 복구

손상된 뮤직 DB 파일의 복구를 위하여 사용합니다. 'Music DB 복구' 메뉴에서 OK 버튼을 누르면 한 번 더 확인을 거친 후에 복구 과정을 실행합니다. 복구가 끝난 후, 바로 아래 메뉴인 복구 실행 결과를 열어보면 변경된 내용을 확인 할 수 있습니다.



복구 실행 결과 아래와 같이 뮤직 DB에 이상이 없으면 이상 없음 메시지가 보입니다. 뮤직 DB에 이상이 있으면 이상 상태 파일들에 대한 메시지가 보입니다.




복구 실행 결과에서 보이는 이상 상태 내용은 다음과 같습니다.

- 'Moved'는 파일이 Recovery 폴더로 옮겨 졌다는 것이며, 다시 뮤직 DB에 등록 할 수 있습니다.
- 'Deleted'는 뮤직 DB 의 정보가 삭제 되었다는 것이지 실제 음원 파일이 삭제 된 것은 아닙니다.
- 'Album', 'genre', 'artist' and 'song' 등은 단순한 정보 텍스트 파일 입니다.

4-1-9. 복구 폴더 생성 및 뮤직 DB 등록

이상이 있는 파일들은 브라우저에서 HDD의 'Recovery 날자...' 폴더에 저장되어 있으며, 여기서 Import 를 실행 하면 뮤직 DB에 다시 등록을 할 수 있습니다.




4-1-10. Music DB 백업

X14에 담겨 있는 뮤직 DB를 백업하고 복원할 수 있습니다. 혹시나 발생할 수 있는 뮤직 DB 손상에 대비하여 백업해두실 것을 권장합니다. 백업에서는 음원은 물론 숨겨진 Tag 정보까지 모두 저장하므로, 추후 문제가 발생했을 때 뮤직 DB를 완벽하게 복원 할 수 있습니다.


1) 백업 방법

백업에는 2가지 백업 방법이 있습니다


- 1) Background 백업: 백업 하면서 음악 재생과 같은 다른 작업을 할 수 있습니다.
- 2) Interactive 백업: 다른 작업은 할 수 없으며 백업만 진행 합니다. (백업 속도가 빠름)



- ① "설정>Music DB> Music DB 백업" 메뉴로 가서 'OK' 키를 클릭 하세요.
- ② 왼쪽 화면과 같은 'Background 백업' 모드로 진행 하겠냐는 메시지 가 나옵니다.
- ③ '예'를 선택하면 'Background 백업' 단계로 넘어가고 '아니오'를 선택하면 'Interactive 백업' 하는 단계로 넘어 갑니다 .
- ④ 백업 내용을 저장할 저장 장치를 선택 후 'OK' 키를 누르면 뮤직 DB 용량과 백업되는 저장장치의 여유 용량을 확인하고 백업이 진행 됩니다.
(당연히 DB에 저장되어 있는 용량보다 용량이 커야 백업을 진행할 수 있음)



2) 백업 진행 과정 및 결과 확인



- ① 백업 진행 중에 “설정>Music DB>Music DB 백업” 메뉴에 커서를 놓고 ‘Menu’ 키를 누르면 좌측과 같은 메뉴 화면을 확인 할 수 있습니다.
- ② 여기서 ‘State of progress’ 메뉴를 클릭 하면 현재까지 백업 진행 현황을 확인 할 수 있습니다.
- ③ 백업 실행중 중단을 하고자 하면 ‘Stop Backup’ 키를 누르면 됩니다.
- ④ 백업 완료후 결과는 ‘Backup Result’ 에서 확인 할 수 있습니다.

4-1-11. 백업 복원



- ① 백업한 내용을 X14 뮤직 DB에 복원 하는 절차.
- ② 백업된 저장장치를 X14의 USB 포트에 연결 합니다.
- ③ “설정>Music DB 복원” 메뉴에서 ‘OK’ 를 클릭 합니다.
- ④ 백업한 저장 장치를 선택 ‘OK’ 를 클릭 하면 진행 됩니다.



4-1-12. 뮤직 DB 에러 검사(Music DB Integrity check)



X14 뮤직 DB의 결점을 검사하는 기능으로 검사 시점을 전원 Off 시 혹은 부팅시 선택하여 검사 할 수 있습니다.

검사 시간이 부팅 시간에 영향을 미침으로 전원 Off 로 설정하여 사용 할 것을 권장 합니다.

[기본 설정은 Off 시점으로 되어 있습니다.]

4-2. CD 음원 추출 등록 (리핑)

4-2-1. 비트레이트



설정에서 CD Ripping을 선택하여 클릭 하면 메뉴 화면이 보입니다.

① 여기서 비트 레이트를 선택 리핑시의 압축비율을 128K / 192K / 320K 선택 할 수 있습니다.



② 또한 리핑시간을 선택 하여 리핑에 걸리는 시간을 설정할 수 있습니다.

* 상기 2가지 메뉴는 MP3 파일 포맷으로 리핑 시에만 적용 됩니다.

【 주 】 리핑시간 설정에 따른 CD를 MP3 포맷으로 리핑시 걸리는 시간 예시 입니다.

리핑시간 설정	CD 실행 시간	리핑 및 MP3로 컨버트 하는 시간
매우느림	CD 플레이에 걸리는 시간을 1로 보았을때.	X 1.5 (150%)
느림		X 1.08 (108%)
보통		X 1 (100%)
빠름		X 3/4 (75%)
매우빠름 [기본 설정]		X 1/3 (33.3%)

【 주 】 HDD 용량에 따른 CD 리핑하여 저장 가능한 수량 (MP3 기준)

CD 리핑 포맷		500GB HDD	1 TB HDD	2 TB HDD	4 TB HDD
WAV(uncompressed)		650 CDs	1,300 CDs	2,600 CDs	5,200 CDs
MP3 / OGG	Compressed Rate				
	128K	7,500 CDs	15,000 CDs	30,000 CDs	60,000 CDs
	192K	5,000 CDs	10,000 CDs	20,000 CDs	40,000 CDs
	320K	3,000 CDs	6,000 CDs	12,000 CDs	24,000 CDs

저장 가능 수량은 각 CD의 실행 길이에 따라 약간 변동이 있을 수 있습니다.


4-2-2. 리핑 파일 형식



리핑시 저장할 포맷은 좌측의 7가지 포맷(CAF, WAV, AIFF, MP3, Ogg, FLAC, ALAC)중 선택하여 실행하며 특별한 이유가 없으면 무손실 포맷인 WAV 혹은 FLAC을 권장 합니다.

※ 기본 설정은 WAV 입니다.


4-2-3. 프리 디비(Free DB)



FreeDB는 무료로 사용할 수 있는 앨범 데이터베이스 입니다.

전세계에 통용되는 것이므로 영어나 한국어는 물론 유럽문자나 일본어, 중국어 등의 문자열이 모두 포함되는데, 언어에 따라 간혹 표시가 잘 되지 않는 경우가 있습니다.


'FreeDB TextCode'는 이를 변경하는 옵션으로, 기본 상태는 'ISO-8859'로 설정되어 있으나 필요한 경우 'UTF-8'로 변경하시면 필요한 언어를 표시 할 수 있습니다.



4-2-4. FreeDB 설치 및 갱신




- 1) 설치 ; X14가 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 제품에 동봉된 FreeDB CD를 설치하시면, 인터넷 연결 없이도 CD의 연주자, 트랙 정보들을 가져 올 수 있습니다. 인터넷에 연결되어 있는 경우라면 별도로 FreeDB를 설치하실 필요는 없으며, 항상 최신의 DB 정보들을 이용하실 수 있습니다. 이외에도 네트워크에 연결해서 얻을 수 있는 이점 및 기능은 매우 크고 다양 함으로 네트워크에 연결해서 사용하실 것을 권장합니다.



- 1) 2) FreeDB 업데이트 ; 인터넷 FreeDB의 정보는 새로운 음반이 발표됨에 따라 매일 업데이트되므로, X14가 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 최신 데이터가 담긴 CD를 구해서 수동으로 업데이트하는 기능입니다.

4-2-5. 자동 리핑




많은 양의 CD를 연속해서 리핑 할 때 편리한 기능으로, Auto Rip 메뉴를 'On' 으로 설정하여 놓으면 X14의 CD 드라이브에 CD를 삽입하면 자동으로 연속하여 리핑을 실행 합니다.

[기본 설정은 'Off' 입니다.]

4-3. 오디오

4-3-1. 재생 화면



재생시 화면에 표시되는 모드를 설정하는 기능으로
“앨범커버 및 곡명 / 음악 상세 정보 / 곡명 리스트 / 가사” 4가지 중 하나를 선택 할 수 있습니다

또한 음악 재생을 하면서 리모컨의 'INFO' 버튼을 누르시면 아래의 3가지 화면 모드로 전환하실 수 있습니다.

※ 기본 설정은 '앨범커버 & 곡명' 입니다.



[앨범커버 & 곡명]



[음악상세 정보]



[곡명 리스트]

4-3-2. 이퀄라이저


기 설정되어 있는 이퀄라이저 17개 및 사용자가 설정하는 이퀄라이저 중 하나를 선택 할 수 있습니다. 기 설정되어 있는 이퀄라이저는 다음과 같습니다.

보통 → 클래식 → 클럽 → 콘서트홀 → 댄스음악 → 공연장 → 파티 → 팝 → 레게 → 락 → 소프트 → 소프트 락 → 테크노 → 베이스 → 베이스 및 트레블 → 트레블 → 보컬 → 사용자



4-3-3. 아날로그 인 볼륨

아날로그 인 (RCA 아날로그 인 / 옥스 인 / 포노 인)의 입력 볼륨 크기를 조절 할 수 있는 기능 입니다. [기본 설정: 0]



4-3-4. 아날로그 아웃 볼륨

아날로그 아웃의 볼륨을 '변동 / 고정' 으로 선택 할 수 있습니다
※ 기본 설정: 변동



4-3-5. 아날로그 아웃


아날로그 아웃 출력을 '꺼짐 / 켜짐' 으로 선택 할 수 있습니다
※ 기본설정: 켜짐



4-3-6. 녹음 샘플 레이트

녹음시 원하는 샘플 레이트를 설정하는 기능 이며, 48KHz, 96KHz, 192KHz 3가지 중에서 하나를 선택 할 수 있습니다.

※ 기본설정: 96KHz



4-3-7. 디지털 아웃 볼륨


디지털 아웃의 볼륨을 '변동 / 고정' 으로 선택 할 수 있습니다

※ 기본 설정: 변동



4-3-8. 디지털 아웃

디지털 출력을 48KHz, 96KHz, 192KHz 중에서 하나 설정 하는 기능 입니다.



※ 기본설정: 96KHz

4-3-9. SPDIF

SPDIF 디지털 아웃 출력을 '꺼짐 / 켜짐' 으로 선택 할 수 있습니다

※ 기본설정: 켜짐



4-3-10. 스피커 아웃


스피커 아웃 출력을 '꺼짐 / 켜짐' 으로 선택 할 수 있습니다

※ 기본설정: 켜짐



4-3-11. 끊김없이 재생

곡을 실행시 트랙간에 곡을 끊김없이 재생하는 기능으로, X14는 MP3, WAV, FLAC, DSD 파일들에서 이 기능을 제공 합니다. ※ 기본설정: 켜짐




4-3-12. 사진보기 효과 및 시간

음악을 실행중 X14 화면에 사용자가 준비한 사진들을 보여주는 기능으로 보여주는 방법을 6가지 옵션중에서 선택 할 수 있습니다.



하나하나의 사진을 보여 주는 시간은 'Show Time' 에서 설정 할 수 있으며, 하나의 사진에서 다음 사진으로 넘어가는 시간은 'Effect Time' 에서 설정 할 수 있습니다.



4-3-13. Replaygain 기능

Replaygain 은 각각의 앨범 혹은 트랙들의 소리 크기를 평준화 및 균일화 하는 기능 입니다. 이 기능은 다른 소리 크기로 제작된 앨범, 트랙들을 실행시 볼륨을 조절 해 주어야 하는 불편을 덜어 주기 위한 것 입니다.

4-3-13-1. Replaygain 실행 조건

- ① Music DB, 브라우저, USB 저장장치, NAS 등에 있는 음악 파일들을 Replaygain 기능을 실행할 수 있습니다.
- ② '설정 > 오디오 > Replaygain' 메뉴에서 '켜짐' 으로 설정 합니다. [기본설정; 꺼짐]
- ③ Replaygain 값은 +/-##.## dB(예; -3.75 dB) 형태로 정보보기 실행 화면의 6번째 줄에 표시 됩니다.
- ④ DSD 파일의 경우 PCM 으로 출력할 경우만 Replaygain 기능이 가능 합니다.
- ⑤ MQA 파일의 경우 Replaygain 기능을 할 수 없습니다.



4-3-13-2. 개별 파일에 Replaygain 정보 가져오는 방법



- ① 커서를 원하는 앨범 혹은 트랙에 위치 시킵니다, 오른쪽 화살표 키로 복수의 리스트를 선택 할 수 있습니다.
- ② 'Menu' 키를 누르고 '파일 오퍼레이션' 메뉴에서 Replaygain 을 선택 클릭 합니다.
- ③ 'Skip' 혹은 '아니오'를 선택 하여 Replaygain 정보 얻기 기능을 실행 합니다.
- ④ 'Skip' 을 선택 하면 이미 Replaygain 값을 가지고 있는 파일은 건너 뛰며, '아니오'를 선택 하면 선택한 모든 파일의 Replaygain 값을 다시 가져 옵니다.

4-3-13-3. Replaygain 정보 삭제 방법

- ① 커서를 삭제를 원하는 앨범 혹은 트랙에 위치 시킵니다, 오른쪽 화살표 키로 복수의 리스트를 선택 할 수 있습니다.
- ② 'Menu' 키를 누르고 '파일 오퍼레이션' 에서 "Clear Replaygain" 을 선택 클릭 합니다.
- ③ '확인' 을 선택 하면 Replaygain 정보 삭제 기능이 실행 됩니다.



4-3-14. 오디오 포맷 변환시 샘플 레이트 설정



오디오 포맷 변환시 출력 샘플 레이트의 최대값을 설정하여 샘플 레이트를 변환 시켜주는 기능입니다. 즉 X14가 지원하는 최대 샘플 레이트는 354KHz 인데 이 이상의 샘플 레이트를 가진 음원인 경우 실행 가능한 레이트로 변환 해서 들을 수 있도록 하는 기능입니다. [기본설정은 '꺼짐']

'꺼짐' 으로 설정시는 변환된 format이 지원하는 최적의 Sample Rate로 저장합니다

4-4. 네트워크

X14를 네트워크에 연결시키면 X14의 스마트한 능력이 더욱 강력하게 발휘됩니다. 유선랜 케이블이나, 별도 판매하는 무선 Wi-Fi 리시버를 X14에 연결 후에 '설정>네트워크' 메뉴로 들어가, '유선설정' 혹은 '무선설정'을 하여 네트워크에 연결 시킵니다.

* 네트워크 연결을 통하여 사용 할 수 있는 대표적 기능은 다음과 같습니다.

주) 대부분의 기능 들은 "4-5 네트워크 서비스" 설정에서 활성화(켜짐) 만 하여 주면 특별한 설정 변경 없이 동작 합니다.

- ① 별도의 설치 없이 재생하거나 리핑하는 CD의 정보를 인터넷 FreeDB에서 최신의 정보로 받아 오며, 앨범 사진도 인터넷의 다양한 소스로부터 다운로드 할 수 있습니다.
- ② USB 외장 하드나 메모리를 통하지 않고 다른 컴퓨터와 X14에 저장되어 있는 음원 파일의 복사, 이동, 수정을 편리하게 할 수 있습니다.
- ③ UPnP/DLNA 기반의 네트워크 플레이어로 사용할 수 있습니다. 즉 X14에 저장된 음원을 스마트 폰이나 태블릿 PC, 또는 다른 컴퓨터에서 재생하거나, 다른 각테일 오디오 기기나, PC, NAS 등에 저장된 음원을 X14로 재생할 수 있습니다.
- ④ iPhone, iPad 재생하는 음악을 이들 기기의 Airplay 기능을 통하여 X14에서 받아 출력 할 수 있습니다.

- ⑤ 당사에서 개발한 웹서버 프로그램으로 스마트 폰이나 태블릿 PC, 데스크톱 컴퓨터에서 X14의 뮤직 DB를 리모트 컨트롤 할 수 있습니다. 웹 서버는 인터넷 익스플로러나 크롬과 같은 웹 브라우저에서 동작하므로 운영체제를 가리지 않으며, 음악의 재생이나 볼륨 조정 등은 물론, 음반의 태그 정리도 할 수 있는 강력한 도구입니다.
- ⑥ 당사에서 개발한 고유의 App인 Music X를 통하여 Andriod, iOS 스마트폰 기기 및 iPad 등에서 편리하게 X14를 컨트롤 하며 음악을 즐길 수 있습니다. X14의 모든 기능의 활용 및 설정 등을 자신의 스마트폰 App을 통하여 간편하게 실행 할 수 있음으로 강력하고 편리한 도구 입니다



4-4-1. 유선 설정

1) DHCP (자동 IP)

DHCP 는 공유기에서 자동으로 IP를 부여 받는 방식입니다. 이를 선택하면 다른 설정 없이 간편하게 네트워크에 접속할 수 있으므로 특별한 이유가 없으면 DHCP로 설정하는 것을 권장 합니다.

DHCP에 커서를 두고 OK를 누르면 설정 화면이 나오는데(왼쪽), 아무 것도 지정하지 않고 확인을 선택하고 OK를 누르면 네트워크 연결이 진행되며, 네트워크 정보 화면이 나오면 성공적으로 연결 된 것입니다.



2) 고정 IP(Static IP)

고정 IP는 IP 주소, Subnet Mask, 게이트웨이 등을 입력하여 연결 받는 방식입니다.

Static IP 커서를 두고 OK를 누르면 나오는 설정 화면에서 기 알고있는 IP 주소, Subnet Mask, 게이트웨이 등을 입력 한후, 확인을 선택하고 OK를 누르면 네트워크 연결이 진행되고 네트워크 정보 화면이 나오면 성공적으로 연결 된 것입니다.



4-4-2. 무선 설정.

무선 네트워크 설정도 AP목록을 자동 검색하여 연결하는 방식과 AP를 수동으로 설정하는 방식의 2가지가 있습니다.

1) AP 목록 스캔 방식

- ① “무선설정>AP 목록 스캔” 메뉴에 커서를 두고 ‘OK’ 를 누르면, AP를 검색한 후 현재 접속이 가능한 AP 리스트를 보여줍니다.
- ② 목록중 접속할 AP를 선택한 후에 OK 버튼을 누릅니다.





- ③ 패스워드 요청 시 입력 후 ‘OK’를 누르면 잠시 후 유선 설정에서와 같이 네트워크 정보 화면이 나오면 성공적으로 연결 된 것입니다



2) AP 수동 설정 방식



'AP 수동 설정' 메뉴를 열면 AP 이름을 입력하라는 창이 열립니다. 여기에 AP 이름을 입력후 '확인'을 클릭 후 네트워크 정보 화면이 나오면 성공적으로 연결 된 것입니다



4-4-3. 네트워크 정보



네트워크 정보를 클릭 하면 네트워크 관련 정보 창을 볼 수 있으며, 특히 IP 주소는 PC, Smart 기기 등에서 Webinterface 를 통하여 X14를 원격 조정 할 때, 또는 FTP 서버를 사용할 때 이용하는 정보 입니다.



4-4-4. 무선 네트워크 정보



무선 네트워크 정보를 클릭 하면 연결된 AP 이름 및 연결된 신호의 강도 등을 확인 할 수 있습니다.

4-4-5. Wake ON LAN



Wake ON LAN 을 'On' 으로 설정 하면, 네트워크를 통하여 원격에서 X14의 전원을 On 시킬 수 있습니다. 기본 설정은 'Off' 입니다.



[주] Wake ON LAN 이 'ON' 으로 설정 되어 있으면 전원이 Off 되어도 LED 불빛은 파란색을 유지 합니다.

4-5. 네트워크 서비스




네트워크 서비스를 선택하면 삼바 서버, 웹 서버, UPnP 서버, FTP 서버, Shareplay(Airplay) 같은 5개의 메뉴가 나타납니다

4-5-1 삼바 서버



삼바서버를 선택 후 '켜짐' 에 커서를 위치 시킨 후 'OK' 키를 누르면 활성화 됩니다

호스트 명(X14) 및 워크 그룹(cocktailAudio)을 입력 후 'OK' 를 누릅니다.



* 네트워크에 연결된 PC를 통하여 X14 하드디스크에 있는 폴더를 보려면 PC(Window7) 에서 다음과 같이 설정 합니다.

- ① PC 모니터의 왼쪽 아래에 위치한 '시작' 버튼을 누릅니다.
- ② '컴퓨터'를 선택하여 클릭 합니다.
- ③ '네트워크'를 확인 하여 클릭 하면 모든 삼바 서버를 볼 수 있습니다. 즉 네트워크에 연결된 'X14' 호스트 명을 확인 할 수 있습니다..
- ④ 'X14' 를 클릭 하면 'LocalStorages' 와 'MusicDB' 2개의 폴더를 확인 할 수 있습니다.

※ 주의: X14 데이터 베이스인 'MusicDB' 폴더에는 접근 하지 마십시오, 만일 이 폴더내의 데이터들을 PC에서 고치거나 삭제하게 되면 MusicDB에 심각한 손상을 입히게 됩니다.

4-5-2 네트워크 공유 (삼바 클라이언트)

동일 네트워크상의 저장장치를 X14에 연결하여 이 저장 장치의 파일들을 X14에서 재생 할 수 있으며, 그러기 위해서는 다음과 같이 폴더를 공유 하여야 함.

1) 공유 폴더 추가하는 방법



- ① "브라우저>NET" 메뉴를 클릭 합니다.



- ② '공유추가' 메뉴를 클릭하면 다음과 같은 화면 이 나타납니다.



- ③ 여기서 서버를 클릭하여 'Workgroup' 및 'COCKTAILAUDIO' 등의 연결된 서버를 선택 하거나 NAS 같은 경우 자동으로 표시 되지 않을 경우 '패스' 창에 IP 주소를 입력 한 후 '공유' 창에 커서를 위치 시키고 OK 버튼을 클릭 합니다.



- ④ NAS에 있는 폴더들이 리스트 되며, 여기서 공유를 원하는 폴더를 선택 하고, 별명에 원하는 이름을 입력 한 후, '확인' 키를 누르면 공유가 완료 됩니다.



브라우저>NET 에서 확인하여 보면 공유된 'CA Share Synology' 폴더를 확인 할 수 있습니다.

2)공유폴더를 제거 하거나 편집 하기



커서를 원하는 공유폴더에 놓고 메뉴 키를 누르면 다음과 같은 메뉴들이 나타납니다. 이 메뉴들을 선택하여 추가, 변경, 삭제 및 MusicDB 로 설정 등을 실행 할 수 있습니다.

4-5-3 웹서버

웹 서버를 활성화 하면 X14에서 다음과 같은 기능들을 사용 할 수 있습니다.



- ① PC, 스마트폰의 WebInterface를 통하여 X14의 음악을 재생하고 컨트롤 할 수 있습니다.

- ② X14의 Music DB에 있는 앨범 Cover Art 를 변경, 추가 할 수 있습니다.



- ③ 앨범 및 개별 곡들의 Tag 정보들을 수정 변경 할 수 있습니다.


- ④ 그 외에도 여러 기능들을 편리하게 사용 할 수 있습니다.

※ 웹 인터페이스 연결 방법




① IP 주소를 X14의 '설정>네트워크>네트워크정보'에서 확인 합니다.

② 확인된 IP 주소를 PC 혹은 스마트폰의 웹브라우저 주소창에 입력하고 엔터를 누르면, 아래의 화면과 같이 PC에서 X14를 콘트롤 할 수 있습니다.




웹브라우저 PC 화면

1) 웹 인터페이스 PC 연결 주 화면



붉은색 네모상자 아이콘들을 클릭 하면 Webinterface의 다양한 기능들을 사용 할 수 있습니다.

2) 웹 인터페이스 스마트폰 연결 주 화면



4-5-4 UPnP 서버

네트워크서비스 메뉴에서 UPnP 서버를 선택, '켜짐' 에 커서를 위치 시킨 후 'OK' 키를 누르면 활성화 됩니다. [기본설정은 '켜짐' 입니다.]



'브라우저'에 들어가 UPnP를 선택하고 OK를 눌러 들어가면 네트워크에 접속 되어 있는 UPnP 기기들, 즉 컴퓨터, NAS, 네트워크 플레이어 등이 리스트 됩니다. 연결을 원하는 기기를 선택하면 해당 기기에 저장된 음원들을 X14에서 재생할 수 있습니다.



4-5-5 FTP 서버



네트워크서비스 메뉴에서 'FTP 서버'를 선택, '켜짐' 에 커서를 위치 시킨 후 'OK' 키를 누르면 활성화 됩니다
사용자 이름은 'guest' 이고 암호는 '0000' 이며 변경 가능 합니다.



FTP는 네트워크를 통해 서버에 파일을 업로드하거나 다운로드하는 데 가장 널리 쓰이는 방식입니다.

FTP서버는 내부는 물론 외부 네트워크에서도 파일을 업로드하거나 다운로드할 수 있습니다.

하지만 삼바 서버에 비해 사용이 불편하고 기능에 제한이 있으므로, 특별히 외부 네트워크에서 X14에 접속하지 않는다면 삼바 서버의 이용을 권장합니다.

4-5-6 Shareplay(Airplay)

네트워크서비스 메뉴에서 Shareplay 를 선택, '켜짐' 에 커서를 위치 시킨 후 'OK' 키를 누르면 활성화 됩니다. [기본설정은 '켜짐' 입니다.]




4-6. 인터넷 서비스

4-6-1. 디스플레이 모드 표시방법



앨범, 플레이 리스트 및 트랙 들을 화면에 표시하는 방법을 설정에 따라 글자형식, 작은 앨범아트(18개), 중간 앨범아트(8개), 큰 앨범아트로(2개) 형식 등으로 보이도록 설정할 수 있습니다.



* 기본 설정은 글자 형태임.

4-6-2. 텍스트 앞에 사진 표시

i-Service 에서 앨범, 트랙, 플레이 리스트가 글씨 형태로 표시될 때 글씨 앞에 해당 Cover 사진을 붙이는 옵션 입니다. [기본 설정은 '켜짐' 붙이지 않기 입니다.]



4-6-3. 온라인 뮤직 서비스(Qobuz, TIDAL, Deezer, Napster, HighresAudio, Amazon) 설정

X14는 세계적으로 많은 사용자를 가진 Qobuz, TIDAL, Deezer, Napster, HighresAudio, Amazon Music 같은 온라인 뮤직 서비스를 기기에 통합하여 지원 합니다. 따라서 이들 온라인 서비스에 가입하여 사용자 이름 및 비밀번호를 '인터넷 서비스' 메뉴에서 입력하면 X14 에서 바로 이용 할 수가 있습니다.



4-7. 시스템 설정

'설정(Setup)>시스템' 메뉴에 커서를 위치시킨 후 OK를 누르면, 아래와 같이 시스템 설정에 관련된 메뉴들이 나타납니다. 원하시는 메뉴에 커서를 두고 OK를 누르시면 해당 설정을 수행할 수 있습니다.



4-7-1. 사용언어.



- ① 스크린에 표시되는 언어를 선택 하는 기능 입니다.
- ② '사용언어'에 커서를 위치 시키고 'OK' 키를 누르면 X14가 지원하는 언어들이 나타납니다.
- ③ 사용하고자 하는 언어를 선택후 'OK' 키를 누르면 됩니다.

[기본 설정은 영어 입니다.]

4-7-2. 자동 재생



① 자동재생'을 선택하여 '켜짐'으로 설정 합니다.

② X14 전원을 On 하여 부팅 하면, 자동적으로 'Auto Playlist'에 있는 곡을 실행 합니다.

[기본 설정은 '꺼짐' 입니다.]

※ 기능들의 우선 순위는 "알람기능 -> 자동재생 -> 이전 재생" 순서 입니다



4-7-3. 이전 재생



① '이전재생'을 선택하여 '켜짐'으로 설정 합니다.


② X14 전원을 On 하여 부팅 하면, 자동적으로 전원 Off 직전에 실행 하였던 곡을 실행 합니다.

③ Music DB, 브라우저, FM 라디오, 인터넷 라디오 등을 이전재생이 지원 합니다.

[기본 설정은 '꺼짐' 입니다.]



4-7-4. 브라우저 재생



브라우저의 계층화된 폴더에서 하위 폴더들을 포함하여 재생 할 것인가 또는 선택한 최상위 폴더의 곡만 재생 할 것인가 를 설정 하는 기능 입니다.

1) 하위폴더 포함 : 모든 하위 폴더의 곡들을 포함하여 재생.

2) 하위폴더 제외 : 선택한 상위 폴더의 곡들만 재생.

[기본설정은 '하위폴더 제외' 입니다.]



브라우저에서 다음과 같이 실행 합니다.

① 재생 하고자 하는 폴더를 선택 합니다.

② 리모콘 'MENU' 키를 누르면 좌측 화면과 같은 메뉴가 나타납니다.

③ 여기서 '재생시작'을 클릭하면 설정에 따라 하위폴더를 포함 하거나 혹은 최상위 폴더의 곡만을 재생 합니다.




4-7-5. 설정 초기화

설정 초기화는 설정한 변수 값들을 초기의 공장 출하 상태의 기본 설정 값으로 되돌리는 기능입니다.




설정 초기화 후 X14를 다시 부팅하면 'Wizard Setup(기본기능 설정)'을 진행 할 것인가를 물어 보고 'OK'를 클릭하면 아래와 같은 순서로 설정이 진행 됩니다.

- 1) 언어설정 2) 리핑 파일 형식 설정 3) 네트워크 설정 4) 시간 설정



4-7-6. HDD 슬립 모드



하드디스크를 슬립 상태로 들어 가도록 설정하는 메뉴로 5가지 옵션이 있으며 설정된 시간 동안 하드디스크에 접근이 없으면 하드디스크가 슬립 상태로 들어 가는 기능 입니다.

하드디스크가 슬립 상태에서 깨어 나는데는 3~4초 정도 걸림으로 처음 실행시 X14의 반응이 지연 됩니다.


4-7-7. 저장장치 포맷



- ① 포맷 하고자 하는 저장장치를 선택.
- ② 포맷 파일 시스템을 NTFS, Linux 중에서 선택
- ③ 데이터가 모두 삭제된다는 메시지 화면에서 '확인' 클릭 하면 포맷 실행 됨.



※ X14에서 포맷 기능은 멀티파티션 기능을 지원하지 않으므로 파티션을 만들고자 하면 pc에서 실행 해야 합니다.



4-7-8. 파일 시스템 체크


내부 HDD 혹은 USB 저장장치의 파일 시스템이 문제가 있는 것으로 보일 때 이 기능을 실행 하여 파일 시스템의 에러를 제거 하는 기능 입니다.

'파일시스템 체크' 메뉴를 클릭하여 나오는 화면에서 '수정'을 클릭 하면 실행 됩니다.

[주] X14 저장장치에 이상이 없을 때는 가급적 이 기능을 사용 하지 마십시오



4-7-9. 화면 밝기




X14 LCD 스크린의 밝기를 조정하는 기능 입니다.

4-7-10. 알람

설정한 날자, 시간에 자동 부팅 되어 지정한 음악을 들려주는 기능 입니다..



① '알람' 메뉴를 클릭 합니다..



② 좌측 화면과 같은 6가지 메뉴에서 원하는 하나를 선택 합니다. (하단 2개의 요일 메뉴는 상세 설정에 들어가서 원하는 요일로 변경 할 수 있습니다.)



좌측의 상세 설정 화면에서 시간, 알람 볼륨크기, 반복 형태, 알람곡 등을 설정 합니다.

알람을 켜짐으로 하고 확인을 클릭 합니다..

- 1) 시간 설정은 현재 시간보다 최소 10분 이후 이어야 합니다.
- 2) 알람곡은 Music DB의 플레이 리스트, 인터넷 라디오의 'Favorite' 리스트에 있는 방송국, FM 라디오 방송국 등에서 선택 할 수 있습니다.
- 3) 설정시 알람을 '켜짐' 으로 놓아야 합니다.

※ 알람이 정상 설정 되면 재생 화면의 하단 우측에 아래와 같은 알람 아이콘이 보입니다.



A : 알람
2 : 2
D : 일
즉, 2일 후로 알람 이 설정 되었다는 것을 보여 주는 것입니다..

4-7-11. 자동 전원 끄기

지정된 시간에 실행을 중지하고 전원을 끄는 기능 입니다.



① 자동 전원 끄기 메뉴를 선택 합니다.



② 좌측 화면과 같은 6가지 메뉴에서 원하는 하나를 선택 합니다. (하단 2개의 요일 메뉴는 상세 설정에 들어가서 원하는 요일로 변경 할 수 있습니다.

③ 좌측의 상세 설정 화면에서 시간, 반복형태 등을 설정 합니다.

④ 전원을 켜짐으로 하고 확인을 클릭 합니다.

* 시간 설정은 현재 시간보다 3분 이상의 여유 시간이 있어야 합니다.

※ 자동전원끄기가 설정 되면 재생 화면의 우측 하단에 아래와 같은 아이콘이 보입니다.



D : 자동전원 끄기
3 : 세시간
H : 시간
* 3시간 후 전원이 꺼짐

4-7-12. 스크롤 속도



앨범 제목이 긴 것과 같은 긴 문자열은 화면에서 스크롤되며 지나가는데 이것의 속도를 설정하는 기능 입니다.

꺼짐은 정지를 의미하며 레벨 3은 가장 빠른 설정 입니다.

[기본 설정은 레벨3 입니다.]

4-7-13. 화면 텍스트 라인 설정


한 화면에 표시되는 텍스트 라인의 숫자를 설정하는 기능 입니다.



[기본 설정은 11라인 입니다.]

4-7-14. 사용자 설정 글씨체

PC에서 다양한 폰트를 가져와서 X14 에서 사용 할 수 있습니다.



① X14의 저장장치에 사용하고자 하는 폰트 파일들을 복사하여 둡니다.

② '사용자 폰트' 메뉴를 클릭 하면 좌측과 같은 메뉴가 나타납니다.

③ '사용자 폰트 가져오기'를 클릭하여 폰트 파일이 저장되어 있는 폴더를 열고, 원하는 폰트파일을 선택하여 클릭하면 글자 스타일이 지정한 폰트로 변경 됩니다.

※ 이전의 시스템 폰트로 되돌아 가려면 '시스템 폰트 사용'을 선택 하여 클릭 하면 됩니다.



4-7-15. 브라우저 표시 방법


브라우저에서 폴더 및 개별 트랙들을 화면에 표시하는 방법을 설정에 따라 글자형식, 작은 앨범아트(18개), 중간 앨범아트(8개), 큰 앨범아트(2개) 형식 등으로 볼 수 있도록 설정 할 수 있습니다.



[기본 설정은 글자 형태임]

4-7-16. 브라우저에서 텍스트 앞에 사진 표시

브라우저에서 개별 폴더, 트랙 리스트가 글씨로 표시될 때 글씨 앞에 해당 Cover 사진을 붙이는 옵션 입니다. [기본 설정은 '꺼짐' 붙이지 않기 입니다.]



4-7-17. ERP 규제

CE 의 규제인 ERP(Energy Efficiency Regulation, 에너지 효율 규제)에 따라 X14는 ERP를 '켜짐'으로 설정하면 20분 동안 기기에 어떤 입력 신호나 동작이 없으면 자동으로 전원이 꺼지거나 WOL 모드로 들어 갑니다.



4-8. 시간 설정

4-8-1. 시간 표시

시간 표시 방법 및 시간을 인터넷 혹은 수동으로 설정 할 수 있는 기능 입니다.
시간 표시는 '오전/오후'(12시간) 및 '24시 형식' 2가지에서 선택 할 수 있습니다..




4-8-2. 시간 설정



① X14가 인터넷에 연결되어 있으면 지역의 시간 대역을 확인하여 선택하면 설정 됩니다.

【 주 】 기본설정은 'GMT+00 London' 입니다.



② 시간 설정 수동을 클릭 하면 아래와 같은 시간입력 창이 나오고 여기에 시간을 입력하여 확인을 클릭 하면 설정 됩니다.



4-9. 펌웨어

4-9-1. 현재 펌웨어 버전

펌웨어 메뉴를 클릭하면, 현재 버전 확인, 업데이트, 새 펌웨어 찾기 등의 메뉴가 나옵니다.



'현재 펌웨어 버전'에서 지금 X14에서 사용하고 있는 펌웨어 버전을 확인 할 수 있습니다.

4-9-2. 수동 업데이트

- ① 업데이트 할 새 펌웨어를 USB 저장장치에 복사하여 X14의 USB 포트에 삽입 합니다.
- ② '수동 업데이트' 메뉴를 선택 합니다..
- ③ USB 저장장치에서 새 펌웨어 파일을 선택하면 업데이트를 물어보는 창이 나오고 확인 을 클릭하면 업데이트가 시작 됩니다.



4-9-3. 자동 업데이트

X14는 네트워크를 통하여 새로운 펌웨어가 있는지 확인하고 자동으로 업데이트 합니다. 만 일 자동 업데이트를 원하지 않으면 '자동 업데이트' 메뉴에서 '꺼짐' 으로 설정 하면 됩니다. 기본 설정은 '켜짐' 입니다.



4-9-4. 새 펌웨어 찾아 업데이트 하기




X14에 설치된 펌웨어가 최신 버전인지 확인 할 때 사용하는 메뉴 입니다.

이 메뉴를 클릭하면 아래와 같은 2종류의 메시지 중 하나가 표시 되며, 최신 버전이 아닐 때는 최신 펌웨어로 업데이트 하겠는가를 물어보는 창이 나타 나는데, 여기서 '확인' 를 클릭 하면, 최신 펌웨어를 자동 다운로드 하여 설치 합니다.



4-10. 블루투스



블루투스 연결 기능을 가지 기기에서 실행되는 음악을 X14를 통하여 듣고 싶으면, X14의 블루투스 기능을 사용 하면 됩니다.

4-10-1. 연결(Pairing)




① 설정>블루투스>'Pairing'에서 메뉴 버튼을 누릅니다.

② Popup 메뉴에서 'Start Pairing' 을 실행 하면 연결 가능한 블루투스 기기가 등록 됩니다.

③ 리모컨의 'BLUETOOTH' 누르면 연결된 기기 이름과 함께 실행 화면이 올라 옵니다.

④ 블루투스 기기를 실행하면 X14 에서 실행 화면과 음악을 들을 수 있습니다.



4-10-2. 블루투스 기기 이름

이 메뉴를 이용하여 X14의 이름을 변경 할 수 있습니다. [기본 이름은 cocktailAudio X14]



4-11. Gracenote 서비스

4-11-1. Gracenote 서비스 제한

X14는 CD 리핑시 필요한 CD Meta 정보 및 Cover Art 를 더욱 전문적이고 다양하게 제공 하기 위하여 이분야 최고 전문 업체인 Gracenote 서비스를 제공 합니다.


<주> Gracenote 서비스는 2년간 무료로 제공되며 2년 후에도 계속해서 서비스 받기를 원한다면 1년에 5유로의 비용을 지불하고 라이선스를 받아야 합니다.
물론 Gracenote 서비스를 중단 하여도 기존 데이터는 유지 되며 Meta 데이터는 FreeDB 서버로부터, Cover Art는 Google, Amazon, Bing, 등에서 무료로 가져 올 수 있습니다.

4-11-2. Gracenote 서비스 활성화

처음 'Gracenote' 서비스를 활성화 하려면 아래와 같이 간단한 절차를 거치면 됩니다.



- ① '설정>License' 메뉴에 들어가 클릭 합니다.
- ② 'Gracenote(Cd)' CD 메타 데이터와, Gracenote(Cover) 앨범 커버아트의 2가지 메뉴가 나타 납니다.
- ③ 각각의 메뉴를 클릭 하여 나오는 화면에서 'Activate' 를 클릭 하면 2년간 무료로 사용 할 수 있습니다.



2년 후에는 좌측 화면에 보이는 'License shop' 홈페이지에 들어가 라이선스를 위한 비용 5유로/년 지불하고 'Device Key'를 입력 하면 됩니다.

5. 뮤직 DB (음악 데이터 베이스) 란?

'Music DB' 는 X14의 저장장치에 등록된 음악 데이터 베이스 입니다. X14에 CD 리핑 혹은 음원 파일의 'Import'를 통하여 음악을 저장하면 데이터 베이스(DB)의 형태로 관리가 됩니다.
음원 들을 DB로 관리하면 장르, 음악가, 앨범, 곡목 등의 태그 별로 정렬하거나 검색이 편리 합니다.

X14의 .DB 폴더 에는 음원 파일과 함께 DB의 정보 파일이 저장되어 있으며, X14는 DB 정보파일을 통해 빠르게 음원에 접근합니다. 이 DB 파일은 X14를 통해서만 생성되고 수정됩니다.
즉 Music DB에 음악을 넣을 때에는 .DB 폴더에 단순히 음원 파일을 복사하거나 추가 시켜서는

안 되고, X14를 통해 DB에 등록시키는 과정을 거쳐야만 합니다. 마찬가지로 DB의 내용을 변경시킬 때도 폴더의 음원 파일을 직접 조작해서는 안 되고, X14를 통해서 수정해야만 합니다.

6. CD 음원 저장 (리핑)

CD를 리핑 하면 X14의 Music DB(DB 폴더)에 등록됩니다. 뮤직DB 폴더를 효율적으로 관리하기 위해서는 태그 정보 관리가 매우 중요합니다. 앨범 이름, 아티스트 이름, 곡목은 물론 앨범 사진, 작곡가, 장르, 연도 등의 태그를 정확하게 입력해 놓으면 추후에 감상할 때는 물론이고, 검색이나 관리할 때에 쉽고 편리하게 이용하실 수 있습니다.

【 주 】 CD 리핑시 'Gracenote' 같은 CD 메타 데이터 전문 서비스 업체나 FreeDB 서버를 사용 하기 위해서 인터넷을 연결 하여 사용할 것을 권장 합니다.

6-1. 네트워크(인터넷)에 연결되어 있을 경우



① CD 를 X14의 CD 드라이브에 삽입하면, CD의 모든 트랙명이 화면에 보입니다.

② 여기서 'MENU' 키를 누르면 좌측 화면과 같이 '전체 리핑, 트랙별 리핑 등의 메뉴를 볼 수 있습니다.

6-1-1 전체 리핑


CD 전체 트랙을 리핑 하기 위한 절차 입니다.

- ① 좌측 메뉴에서 '전체 리핑'을 선택 후 'OK' 클릭 합니다.
- ② 7개의 음원 포맷(FLAC, ALAC, CAF, WAV, AIFF, MP3, OGG)중 원하는 포맷 선택하여 'OK' 클릭 합니다.



③ X14는 CD 메타데이터 서버로부터 가져온 정보들(제목, 음악가, 앨범, 장르, 커버아트 등)을 보여줍니다.

④ 다른 수정 사항이 없으면 '확인' 키를 누르면 리핑을 시작 합니다.



[주] 여러 개의 메타데이터가 있는 CD일 경우 좌우 화살표 키를 클릭 하면 다른 메타데이터를 확인 할 수 있습니다.


또한 앨범 커버아트를 변경 하고 싶다면 커버아트에 커서를 놓고 클릭 하면 커버 아트를 제공하는 인터넷 서버(Gracenote, Google, Amazon, Bing ...)로 부터 불러와 변경 할 수 있습니다.

6-1-2. 트랙 선택 리핑

원하는 트랙만을 선택 하여 리핑 하는 방법 입니다.




- ① 좌측 메뉴에서 '트랙별 리핑'을 선택 후 'OK' 클릭 합니다.
- ② 리모콘의 우측 화살표 키를 이용하여 트랙을 선택 합니다.
선택한 트랙들은 파란색으로 변합니다.
- ③ 선택 완료후 'OK' 메뉴에 커서를 놓고 'OK'를 클릭 합니다.
다. 이후 과정은 전체 리핑과 동일 합니다



【 주 】 리핑시 만일 FLAC을 선택 하더라도 리핑은 WAV 포맷으로 먼저 진행한 후 FLAC 파일로 포맷을 변경 합니다.

【 주 】 리핑 실행 스크린 설명 .



6-1-3. CD 리핑시 Tag Edit 창 설명



CD에 복수의 메타데이터가 있을 시 'Next' 키를 누르면 다른 메타데이터를 확인할 수 있습니다.


6-1-4. 복수개의 CD로 구성된 앨범을 하나의 폴더로 리핑

하나의 앨범이 복수개의 CD로 구성되어 있을 때 하나의 폴더에 전체 CD가 리핑하여 들어갈 수 있도록 하는 것입니다.



- ① 일반 앨범 리핑과 동일하게 첫번째 CD(CD1)을 리핑 합니다.







- ④ 커서를 앨범 칸에 위치시키고 'OK' 키인을 하면, 왼쪽과 같은 앨범 도움말 화면이 나타납니다.
- ⑤ 여기서 첫번째 리핑 하였던 앨범 이름을 찾아 커서를 위치 시키고 'OK' 키를 누르면 동일한 앨범 이름이 입력 됩니다.
- ⑥ CD 번호를 '2'로 변경 하겠냐고 물어보는 창이 나오고 '확인'을 키인 하면
- ⑦ 왼쪽과 같이 변경된 Tag Edit 화면이 나타납니다.
- ⑧ 여기서 확인을 키인하면 CD2의 리핑이 시작 됩니다.
- ⑨ CD3도 CD2와 동일한 방법으로 리핑을 진행 하면 됩니다.
- ⑩ 리핑 완료후 Music DB 에 들어가 확인하여 보면 'The World's Greatest Ballads' 라는 하나의 메인 폴더 아래 전체 및 CD1, CD2, CD3 의 개별 폴더가 들어 있는 것을 확인 할 수 있습니다. 총 4개의 폴더가 확인 됩니다.




6-1-5. 뮤직 DB에서 다수의 CD로 구성된 앨범을 하나의 폴더아래 합치는 방법

4개의 CD로 구성된 'Johannes Brahms Symphony' 라는 앨범을 예로 들어 설명 합니다.




- ① 폴더를 대표하는 이름으로 변경하기 위하여 'Johannes Brahms Symphony No 1'로 되어있는 CD1의 이름을 'Johannes Brahms Symphony No 1~4' 로 변경 합니다.



- ② 두번째 앨범에 커서를 놓고 메뉴키를 누릅니다.
 '앨범 수정' 메뉴를 선택하여 크릭하면 아래와 같이 앨범 Tag Edit 창이 나옵니다.



- ③ 앨범 창에 커서를 두고 'OK' 키인을 하면 아래와 같이 '앨범 도움' 창이 열리고 여기서 'Johannes Brahms Symphony No 1~4'를 선택하여 클릭 하면 CD 번호를 물어 봅니다.
 ④ 확인을 클릭 하면 변경된 Tag Edit 창으로 돌아가고 여기서 확인을 키인 하면 앨범이 합쳐 집니다.



- ⑤ 3번째 4번째 앨범도 동일한 방법으로 진행하면 왼쪽과 같이 하나의 앨범 폴더 아래 전체 4개의 CD가 통합된 폴더 및 4개의 개별 CD 폴더가 있는 것을 확인 할 수 있습니다.

6-1-6. 자동 연속 리핑



여러장의 CD를 리핑 하려고 할 때 '자동 리핑' 기능은 매우 유용 합니다.

- ① 설정>CD Ripping>자동 리핑' 메뉴에 들어가 '켜짐' 으로 설정 합니다. [기본설정은 꺼짐 입니다.]



② 리핑 하고자 하는 CD를 CD 드라이브에 삽입 하면 X14는 자동으로 인식하여 바로 리핑을 시작하고 완료 후에는 자동으로 CD를 내보냅니다.



③ 연속해서 CD를 삽입하면 계속 리핑을 실행 합니다.

6-2. 네트워크(인터넷)에 연결 되어 있지 않을 경우.




① 리핑 하고자 하는 CD를 CD 드라이브에 삽입 하면 좌측과 같이 트랙 리스트를 보여 줍니다.



② 리모콘 'MENU' 키를 누르면 '전체 리핑, 트랙별 리핑' 메뉴가 보이고 여기서 하나를 선택하여 아래와 같이 진행 합니다.

6-2-1. 앨범 전체 리핑



① 과정은 '6-1-1 전체 리핑' 과 거의 동일하나 중간에 아래와 같이 메타 데이터가 없는 Tag Edit 창이 나타나며, 여기에 앨범 정보를 입력 하여야 합니다.



② 입력은 리모콘 혹은 USB 키보드를 이용 하면 됩니다

③ 리핑을 위하여 앨범명은 반드시 입력 하여야 하며 다른 정보는 나중에 입력 하여도 됩니다



④ 리핑이 완료되어 확인을 누르면 아래와 같이 개별 트랙 정보를 입력하는 창이 나타나며 여기서 트랙 정보를 입력 할 수 있습니다.

【주】 USB 키보드는 X14의 USB 포트에 삽입하여 사용 합니다.



6-2-2. 트랙 선택 리핑

이 과정은 메뉴에서 '트랙별 리핑' 선택 후 리핑을 원하는 개별 트랙을 선택하여 리핑을 실행 하는 것 외에는 전체 리핑과 동일 합니다

6-3. FreeDB가 설치 되어 있을 경우

만일 X14 제품에 동봉된 FreeDB 데이터 베이스 CD를 X14에 저장장치에 설치 하였다면 이것은 인터넷이 연결된 것과 동일하게 리핑이 실행 됩니다. 단 인터넷 연결시 Gracenote 같은 전문적인 메타 데이터 서비스로부터 가져 오는 정보보다 부족 할 수는 있습니다.

7. 뮤직 DB 사용법

USB 메모리나 외장 하드 등에 저장된 음원 파일의 경우 간단한 과정을 거쳐 Music DB에 등록 하여야 하며 이 등록 과정이 'Music DB 등록' 입니다. 또한, Music DB에 등록되어 있는 음원 중 필요한 것은 USB 메모리나 외장 하드로 복사할 수 있습니다. 이 과정이 '노래 내보내기' 입니다. 네트워크 서비스나 FTP를 이용하면 다른 컴퓨터에서 X14의 하드디스크에 간단하게 접속하여 파일의 복사, 이동, 실행 등을 할 수 있습니다.


7-1. 음악 실행.



① 메인 화면에서 Music DB 아이콘을 선택 하면 설정에 따라 앨범, 장르, 작곡가... 등의 리스트가 나타납니다.

② 원하는 앨범을 선택하여 리모콘의 OK 키를 누르면 선택한 앨범내의 모든 곡들이 보여 집니다.


③ 원하는 곡을 선택하여 리모콘의 OK 키를 누르면 곡이 실행 됩니다.



【 주 】 실행 화면에서 리모콘의 'INFO' 키를 누르면 실행(Play) 화면을 아래의 3가지 형태로 변경할 수 있습니다.



【 주 】 Music DB의 리스트 상태에서 리모콘의 'MENU' 키를 눌러 '표시 방법' 을 선택 하면 Music DB를 보여주는 다양한 카테고리 리스트가 보입니다. 즉 아티스트/트랙, 아티스트/앨범, 앨범 아티스트/앨범, 장르/트랙, 장르/앨범, 앨범, 작곡가/앨범, 무드/앨범, 년도, 임포트 시간, 타이틀 등에서 선택 할 수가 있습니다.



【 주 】 재생화면 설명

[앨범커버&곡명 재생화면]


⑪ 재생 표시(재생/일시정지/무음)

⑫ 현재 곡 진행 시간

⑬ 앨범 커버

- ① 재생중인 곡의 곡명 / 앨범명
- ② 이전 곡
- ③ 재생중인 곡
- ④ 다음곡
- ⑤ 재생 모드(Shuffle)
- ⑥ 알람 설정 표시
- ⑦ 자동 꺼짐 설정 표시
- ⑧ 슬립 설정 표시
- ⑨ 현재 재생 트랙/전체 트랙
- ⑩ 현재 재생곡의 총 연주 시간

[상세정보 재생화면]



- ① 재생중인 곡의 곡명 / 앨범명
- ② 아티스트명
- ③ 앨범명
- ④ 작곡가
- ⑤ 앨범아티스트
- ⑥ 장르
- ⑦ 무드 / 템포 / Replaygain
- ⑧ 년도
- ⑨ 파일포맷/샘플주파수/비트레이트
- ⑩ 재생 모드(Shuffle)
- ⑪ 현재 재생 트랙/전체 트랙
- ⑫ 현재 재생곡의 총 연주 시간

- ⑬ 현재 곡 진행 시간
- ⑭ 앨범 커버

7-2. 뮤직 DB 검색.


뮤직 DB에 저장해놓은 음반의 수량이 많은 경우, 검색 기능은 매우 요긴하게 사용됩니다. 검색을 수행하는 위치에 따라 검색 범위가 결정됩니다. 즉, 앨범 리스트에서 검색하면 앨범의 이름 중에서 해당 단어를 검색하고, 트랙 리스트에서 검색하면 트랙의 이름 중에서, 아티스트 리스트에서 검색하면 아티스트의 이름이 검색됩니다. 검색어 중 일부만 입력해도 해당 문구가 있는 결과를 모두 표시해 줍니다. .



- ① 앨범 이름을 검색하고자 할 때; 앨범 리스트가 표시된 상태에서 리모컨의 검색(Search) 버튼을 누르면 검색 창이 표시 됩니다.
- ② 이곳에 원하는 검색어를 입력하고 'OK'를 누르면 검색됩니다.

- 장르, 곡명, 아티스트(가수)의 검색도 같은 방법으로 각 리스트가 표시된 상태에서 검색 버튼을 눌러 검색어를 입력 실행 하면 됩니다.





【주】 리모컨으로 문자를 입력하는 것이 불편할 경우 USB 키보드를 X14에 연결하여 사용하실 것을 권장합니다. 한영 전환키는 Shift+Space입니다.

7-3. 뮤직 DB 관리

뮤직 DB의 장르, 앨범, 아티스트, 트랙 등을 삭제 및 이름변경 등을 할 수 있으며, 또한 다른 저장 장치로 내보낼 수 있습니다. 이들 기능을 이용하여 특히 뮤직 DB에 많은 수의 음반이 저장되어 있을 때 검색이나 분류를 편리하게 하실 수 있습니다.

7-3-1. 삭제 및 이름변경



- ① 장르, 앨범, 아티스트 리스트를 엽니다.
- ② 삭제 혹은 변경하기 위한 곳에 커서를 위치 시킵니다.
- ③ 'MENU' 버튼을 누른 후 '파일 오퍼레이션'을 선택 하면 메뉴 리스트가 보입니다.
- ④ 삭제 혹은 이름변경을 선택 하여 'OK' 버튼을 누릅니다.



7-3-2. 앨범사진

뮤직 DB 의 앨범 사진을 변경 할 수가 있습니다.



- ① 앨범 사진을 변경 하고자 하는 앨범명에 커서를 위치 시킵니다.
- ② MENU' 버튼을 누른 후 '파일 오퍼레이션'을 선택 하면 메뉴 리스트가 보입니다.
- ③ 앨범 커버 아트' 메뉴를 선택하면 커버 아트를 서비스하는 인터넷 서버 업체들 혹은 자체 저장장치 중에서 하나를 선택하여 'OK' 버튼을 누릅니다.







- ④ 커버 아트 리스트가 나타나며 이중 적절한 하나를 선택하여 확인을 키인하면 새로운 커버아트가 만들어 집니다.




7-3-3. 뮤직 DB 에서 음원 파일 내보내기



- ① 뮤직 DB에 들어가 내보내기 원하는 앨범, 트랙을 선택한 후 'MENU' 키를 눌러 '노래 내보내기' 메뉴를 실행 합니다.



- ② 노래를 내보낼 저장 장치가 보여지고 이중 하나를 선택하여 'OK' 키를 누릅니다.



- ③ 바로 저장장치에 보내거나, 저장 장치에 새로운 폴더를 만들어 저장 할 수 있습니다.




- ④ 새로 만든 폴더 'Vivaldi_New' 를 선택하여 'OK' 키를 누른 후 'Export Start'를 실행하면 노래 내보내기가 시작 됩니다.



7-3-4. 이전 실행 목록


뮤직 DB에서 최근 실행된 최대 10개의 곡을 보여 주는 기능 입니다.



- ① 뮤직 DB 에서 'MENU' 키를 누릅니다.
- ② '최근 실행 10곡' 메뉴를 선택 확인하면 최근 실행된 10개 곡의 리스트를 보여 줍니다

7-3-5. 포맷 미 변환 곡

곡들의 오디오 포맷 변환시 현재의 변환 상태를 확인 하는 기능 입니다.



- ① 뮤직 DB 에서 'MENU' 키를 누릅니다.
- ② '변환되지 않은 노래' 메뉴를 선택 하면 변환이 아직 안된 노래 리스트를 파란색으로 보여 줍니다.

7-3-6. 곡 반복 실행 구간 설정



- ① 플레이 화면에서 리모콘의 왼쪽 화살표 키를 누르면, 이 지점이 시작 점이 됩니다.
- ② 리모콘의 오른쪽 화살표 키를 누르면, 이 지점이 끝나는 점이 됩니다.
- ③ 구간 설정이 완료되면 설정된 구간을 반복 실행 합니다.

7-3-7. 파일 편집



녹음한 곡의 필요 구간만을 잘라 내는데 유용한 기능
입니다.
이 기능은 브라우저에 있는 파일만 가능 합니다




① 브라우저에서 IRadio Recording 폴더에 들어가 녹음한 파일을 선택하여 필요한 부분만을 편집 하는 예입니다.



② '7-3-7 곡 반복 실행 구간 설정'과 동일하게 파일을 실행 하면서 편집할 구간을 설정 합니다.



③ 구간 설정 후 'MENU' 키를 눌러 '파일 편집'을 선택 실행 하면 편집된 파일이 생성 됩니다.



8. TAG 정보 편집

태그 정보는 음악 파일에 담겨 있는 곡명, 아티스트명, 앨범명, 장르와 같은 정보입니다.


태그 정보를 잘 정리해 두면, 특히 뮤직 DB에 많은 수의 앨범이 저장되어 있을 때 검색이나 분류를 편리하게 하실 수 있습니다.

보통 태그 정보는 인터넷을 통하여 Gracenote 혹은 FreeDB에 있는 CD 정보들을 자동으로 가져 오지만, 필요에 따라 본인의 분류에 따라 편리하게 수정 하는 경우도 있습니다. 장르의 경우, 어떤 음반에서는 클래식 장르가 'Classical'로 표시되지만 다른 음반에서는 'Classic' 또는 'classique' 등과 같이 표시되는 경우도 있기 때문 입니다. 뮤직 DB에서는 이런 장르들을 모두 다른 장르로 간주하므로 추후 검색이나 재생에서 불편한 점이 발생하게 됩니다.

특히 음원 파일을 뮤직 DB에 등록할 때는 반드시 태그 관리를 하고 등록 하는 것을 추천 합니다. FM 방송, 인터넷 라디오의 녹음 파일이나 LP를 녹음한 음원인 경우 태그를 입력한 후에 뮤직 DB에 등록하시기 바랍니다.



① 파일에 커서를 두고 메뉴 버튼을 누르면 파일을 관리할 수 있는 메뉴들이 표시됩니다. 그 중 'TAG Edit'를 선택하면 파일 정보를 입력하거나 수정할 수 있는 창이 나타납니다.



② X14에 USB 키 보드나 리모콘으로 필요한 정보를 입력 할 수 있습니다.

③ 확인 버튼을 클릭 하면 입력된 정보가 저장 됩니다.

9. 오디오 CD


9-1. 직접 실행



① CD를 X14의 CD 드라이브에 삽입 합니다.

② X14가 인터넷에 연결 되어 있다면 모든 트랙들이 트랙명과 함께 화면에 나타납니다.

③ 여기서 듣고자 하는 음악을 골라 실행 시키면 됩니다.



[주] 만일 인터넷에 연결이 안되어 있다면 Tag 정보를 가져올 수 없음으로 단순히 트랙1, 트랙2... 형태로 보여 집니다. 이 경우도 오디오는 정상 실행 됩니다.



9-2. FreeDB 가 설치되어 있을 경우

FreeDB CD를 이용하여 X14의 저장장치에 FreeDB 데이터가 설치되어 있으면, 인터넷에 연결되어 있는 경우와 유사하게 X14 저장장치에 저장된 CD 정보를 가져와서 보여 줄 수 있습니다

10. 데이터 CD

10-1. 실행



X14는 PC등 에서 구워진 CD R/RW, DVD R/RW 디스크를 재생 지원 합니다.




① 데이터 CD를 X14의 CD 드라이브에 삽입 합니다.

② 브라우저에서 확인하여 보면 CD 아이콘을 확인 할 수 있습니다.

③ CD를 클릭 하면 저장된 폴더 혹은 곡들이 나타나며, 선택 하여 실행 하면 됩니다.



10-2. 데이터 CD곡 뮤직 DB 등록



- ① 데이터 CD의 파일을 뮤직 DB에 등록 할 수 있습니다.
- ② 원하는 폴더 혹은 트랙을 선택하여 'MENU' 키를 누른 후 'MusicDB 등록' 메뉴를 실행 하면 됩니다.



11. 재생목록

X14의 재생 목록에는 두 가지 종류가 있습니다. 첫 번째는 '일반 재생 목록'이며 컴퓨터의 음악 재생 프로그램들이 제공하는 재생 목록과 동일한 기능을 갖습니다. 일반 재생 목록은 들으실 곡들을 어떤 주제 별로 저장해두고 재생할 수 있게 해줍니다. 예컨대 '추억의 팝송', '피아노 음악', '7080 가요'등과 같은 재생 목록을 만들어 놓고, 주제에 맞는 곡들을 해당 재생 목록에 저장 시켜 두면 듣고 싶을 때마다 편리하게 이용하실 수 있습니다.

두 번째 종류는 'My Playlist' 및 'Advanced My Playlist' 로 부르는 2가지 임시 재생 목록입니다.. 음악을 듣는 중에 다음에 들을 곡들을 미리 지정해둘 수 있고, 음악을 들으시다가 해당 아티스트의 곡들을 연속으로 듣고 싶을 때, 또는 같은 장르에 속한 곡들을 계속 이어 듣고 싶을 때 간편하게 사용할 수 있습니다. 임시 재생 목록은 음악이 중지되거나 전원이 꺼지면 지워집니다.

11-1. 재생 목록 만들기




- ① '메인 메뉴'에서 '재생 목록'을 선택하고 OK를 누르면 'Auto Play' 재생 목록이 나옵니다.
- ② 이 화면 에서 '메뉴' 버튼을 누르면 재생 목록에 관련 된 여러 작업을 수행할 수 있습니다.
- ③ '새 재생목록 만들기'에 커서를 두고 OK를 누르십시오.




【 주 】 'Auto Play'는 자동으로 생성되며 'Auto Play' 기능을 사용하면 X14가 켜졌을 때 자동으로 'Auto Play' 재생 목록에 담긴 음악을 재생합니다. 이 기능을 사용하기 위해서는 'Auto Play' 목록에 원하는 음악을 추가해 두어야 하며, 설정의 '시스템>자동 재생' 메뉴에서 '켜짐'을 해 놓아야 합니다.




④ 기본 이름은 '재생목록1'로 주어집니다. 이름을 원하는 명칭으로 바꾸고 확인을 선택 한 후 OK를 누르면.




⑤ 재생 목록에 포함시킬 곡을 선택하기 위해 앨범 리스트가 나타납니다, 앨범 리스트에서 OK 버튼을 누르면 앨범의 수록곡 리스트가 나타나며 이 때 곡명에 파란색 (+) 버튼이 나타납니다. 이 버튼은 현재 재생 목록에 추가할 곡을 선택 할 수 있다는 것을 알려줍니다.



⑥ 'OK' 키를 눌러 원하는 곡들을 모두 선택 한 후, 'BEFORE/CANCEL' 키를 눌러 이전 메뉴로 되돌아 나옵니다.




⑦ 현재 만들어진 재생 목록을 저장할지 물어봅니다. 확인에서 'OK'를 누르면 '추억의 팝송' 이라는 재생 목록이 만들어져 있고 선택한 곡들이 들어 있는 것을 확인 할 수 있습니다.




【 주 】 'Auto Play' 기능을 사용하면 X14가 켜졌을 때 자동으로 'Auto Play' 재생 목록에 담긴 음악을 재생합니다. 이 기능을 사용하기 위해서는 'Auto Play' 목록에 원하는 음악을 추가해 두어야 하며, 설정의 '시스템>자동 재생' 메뉴에서 '켜짐'을 해 놓아야 합니다.

11-2. 재생 목록 변경

재생 목록에서 메뉴 키를 이용하여 아래와 같이 다양하게 변경 할 수 있습니다.



① 노래 삭제: 현 재생 목록에서 곡들을 선택하여 제거합니다. 노래 삭제를 선택하면 재생 목록에 수록된 곡들의 리스트가 보이며 선택된 항목에 빨간 색의 (-) 버튼이 표시됩니다. 이 (-) 버튼은 현재 재생 목록에서 제거할 곡을 고르고 있는 상태임을 알려줍니다. 리모컨의 'OK' 버튼을 누르면 해당 곡이 제거됩니다.



- ② 노래 추가 : 재생 목록에 곡들을 추가합니다. 재생 목록을 처음 만들 때 곡들을 추가했던 것과 동일한 방법으로 다수의 곡들을 추가할 수 있습니다.
- ③ 노래 순서 변경 : 오른쪽 화살표 키를 이용하여 곡을 선택 후 상/하 화살표 키로 원하는 위치로 이동 시킨 후, 왼쪽 화살표 키를 누르면 원하는 위치로 옮겨 집니다.
- ④ 재생 목록 이름 변경 : 재생 목록의 이름을 변경할 수 있습니다.
- ⑤ 재생 목록 삭제 : 현재 선택된 재생 목록을 지웁니다.

11-3. 실행중인 곡을 재생 목록에 추가

뮤직 DB에서 실행중인 곡을 기 만들어진 재생 목록에 추가 하고 싶을 때는 아래의 방법에 따라 실행 하면 됩니다.

- ① 실행 중인 화면에서 'PLAYLIST' 키를 누릅니다.
- ② 이때 나타나는 재생 목록중 추가 원하는 목록을 선택 'OK' 키인을 하면 선택한 재생 목록에 실행 곡이 저장 됩니다.



11-4. 임시 재생 목록

11-4-1. My Playlist

'My Playlist'는 뮤직 DB에 저장된 음원을 들으실 때, 이후에 재생할 목록을 지정해주는 임시 재생 목록 입니다. 'My Playlist'는 음악의 재생 이 끝나거나 X14의 전원이 꺼지면 지워집니다.




'My Playlist'는 임시 재생 목록으로서 '간편 재생 목록'이라고 볼 수 있습니다. 'My Playlist'는 음악의 재생 이 끝나거나 X14의 전원이 꺼지면 지워집니다.



- ① My Playlist를 만들 때는 뮤직 DB의 앨범이나 곡 목록 리스트에서 듣고자 하는 것을 선택한 후, 리모컨의 'MY PL' 버튼을 누르면 '가상 재생 목록 생성'이라는 팝업 창이 잠시 나타난 후에 해당 곡이나 음반이 재생되기 시작합니다.
- ② 음악을 들으면서 다음에 들으실 곡들을 추가 하려면, 리모컨의 'BEFORE/CANCEL' 키나 본체의 'RETURN' 버튼을 눌러 상위 메뉴로 나온 뒤, 원하는 앨범 혹은 곡들을 선택하십시오.
- ③ 다수의 항목을 선택하려면 해당 항목에서 리모컨의 오른쪽 화살표 버튼을 누릅니다. 선택된 항목은 빨간색으로 표시되며 선택을 계속 할 수 있습니다.
- ④ 선택한 후에 리모컨의 'My PL' 버튼을 누르면 재생 순서를 선택 하는 pop Up 창이 나타납니다. '바로 지금 재생'(현재 재생되는 곡의 재생을 중지하고 선택한 곡을 바로 재생할 지), '마지막에 재생'(목록의 마지막에 재생 할 지)를 선택할

11-4-2. Advanced My Playlist



- ① 'Advanced My Playlist'는 뮤직 DB의 음악을 재생하는 중에, 동일 장르, 아티스트, 앨범, 작곡가의 곡을 듣고 싶을 때 사용하는 '간편 재생 목록'입니다.
- ② 'Advanced My Playlist'는 'My Playlist'와 같이 음악을 재생 하기 위해 임시로 만드는 재생 목록이므로 음악이 중지되거나 X14의 전원이 꺼지면 사라집니다.
- ③ 음악을 재생하시다가 플레이어 화면 에서 'AD MY PL' 버튼을 누릅니다.
- ④ 이때 나타나는 Pop Up 메뉴에서 해당 연주자의 음반을 모두 듣고 싶으시면 '동일 아티스트', 앨범을 모두 선택하시려면 '동일 앨범', 해당 곡이 속해 있는 장르를 모두 들으시려면 '동일 장르'를 선택합니다.
- ⑤ 선택후 원하는 순서를 선택하면 연주를 시작하게 됩니다.

11-5. 간편하게 재생목록 만들기



- ① 커서를 재생 목록을 만들기를 원하는 장르, 앨범, 트랙 등에 놓고 'PLAYLIST' 키를 누릅니다.
- ② 재생목록 이름을 변경 할 수 있는 창이 나오며, 변경을 원치 않으면 '확인'을 누르면 해당 재생 목록이 바로 만들어 집니다.




12. 음악 스트리밍 기능

X14는 UPnP 서버/클라이언트/렌더러 및 삼바 서버/클라이언트 같은 다양한 네트워크 프로토콜들을 지원 함으로, 다양한 음악 스트리밍 기능을 즐길 수 있습니다.

12-1. UPnP 서버/클라이언트 및 삼바 서버/클라이언트 기능

X14 는 UPnP 서버/클라이언트 및 삼바 서버/클라이언트 를 지원하는 기기들과 같이 사용 할 수 있습니다. 이들 기기들이 동일한 네트워크로 연결 되어 있다면 이들 기기들에 있는 파일들을 브라우저에서 확인 할 수 가 있습니다.



※ 네트워크 디바이스의 폴더 공유 관련 하여서는 '4-5-2. 네트워크 공유(삼바 클라이언트)'를 참조 하세요.

12-2. 복수의 X14를 동일 네트워크에서 사용.

하나의 X14를 중앙 음악저장 장치로(Music Server) 하여 거실에 두고, 복수의 X14를 Wifi 네트워크로 연결 각각의 방에 위치 시킨 후 중앙 저장 장치에 있는 음악을 각각의 X14에서 실행 할 수 있습니다. [아래 연결 개념도 참조]



12-3. X14를 뮤직 서버로 사용


※ 예; Sonos 사용자 .

소노스 사용자들은 X14를 소노스의 음악 서버로 사용 할 수가 있습니다.




12-4. Shareplay(Airplay) 기능

애플의 에어플레이와 동일한 기능입니다.



iPhone 화면



X14 선택



X14 실행 화면

iOS 기기에서 실행 되고 있는 곡들을 X14를 통하여 감상 할 수 있습니다

- ① iOS 기기의 노래를 실행하는 화면에서 붉은원의 기기 선택 버튼을 누릅니다.
- ② 기기선택 화면에 나타난 X14를 누르면 X14를 통하여 실행이 시작 됩니다.

13. 인터넷 서비스

i-서비스를 사용하기 위해서는 X14가 인터넷에 연결되어 있어야 하며, 설정>네트워크 서비스 에서 웹서버 메뉴를 커짐으로 설정하여 놓아야 합니다.

13-1. 인터넷 라디오

13-1-1. 인터넷 라디오 실행

X14의 인터넷 라디오 서비스는 'Airable server" 에 기반을 두고 있으며, 전세계의 수많은 인터넷 라디오 방송국을 나라별, 장르별 등으로 즐길 수 있습니다.




【 주 】 i-서비스 아이콘이 파란색으로 활성화 되어 있으면 X14 가 정상으로 네트워크에 연결 되어있는 것입니다.

- ① i-서비스 아이콘을 선택하여 'OK' 키인을 하면 아래와 같은 i-서비스 메뉴 화면이 표시 됩니다.
- ② 여기서 'airable' 아이콘을 선택하여 'OK' 키인을 합니다.
- ③ 좌측의 메뉴가 나타나며, 여기서 원하는 메뉴를 선택 합니다.
- ④ 각 메뉴 폴더에는 방송국들이 있습니다.
- ⑤ 원하는 방송국을 선택하여 'OK' 키인을 하면 방송이 실행 됩니다.



13-1-2. 선호 방송국 저장.

방송국이 실행중에 리모콘의 'Favorite' 키를 누르면 Favorite 폴더에 바로 저장 됩니다.
또는 방송국 리스트에서 선택하여 커서를 위치 시킨 후 리모콘의 메뉴 키를 누르면 'Insert into favorite' 메시지가 나오고 이를 선택하면 저장 됩니다.



13-1-3. 방송국 검색

다음과 같은 방법으로 원하는 방송국을 검색 할 수 있습니다.



- ① 리모콘의 'SEARCH' 키를 누르거나 인터넷 라디오 메뉴에서 'Search' 를 선택 'OK' 키를 누릅니다.
- ② 검색창이 나타나며 여기에 찾고자 하는 방송국의 알파벳 몇 글자를 입력하고 '확인'을 누르면 입력한 글자와 일치하는 방송국들이 나타납니다.



13-1-4. 인터넷 방송 녹음

※ 주: MP3 포맷으로 녹음시 필요한 용량은 54MB/1시간, 162MB/3시간 이며, 녹음 포맷은 방송국에서 보내는 스트리밍 포맷에 따르며 보통 MP3, AAC 혹은 ASF 포맷 입니다.

13-1-4-1. 녹음 방법

인터넷 방송이 실행 중인 화면에서 리모콘의 'REC' 키를 눌러 녹음을 시작 합니다.
녹음을 중지 할 때는 리모콘 'STOP' 키를 누릅니다.



13-1-4-2. 녹음파일

X14 는 HDD에 자동으로 "IRadio Recording" 폴더를 만들어 이곳에 인터넷 방송을 녹음한 모든 파일을 저장 하며, 이것은 브라우저에서 확인 할 수 있습니다.



13-1-4-3. 녹음 파일 편집



녹음된 파일은 태그 수정 기능으로 필요한 음악 정보를 입력 할 수 있습니다.

① 녹음한 파일에 커서를 위치 시키고 리모콘의 'TAGEDIT' 키 혹은 'MENU' 에서 '태그수정'을 선택하여 누르면 정보 입력 창이 나타납니다.

② 여기에 필요한 정보를 입력 한 후 '확인'을 클릭 합니다.



또한 'MENU' 에서 필요한 명령을 선택하여 파일을 뮤직 DB에 등록, 복사, 삭제, 이름변경, 포맷 변환 등을 할 수 있습니다.



13-1-5. 예약 녹음

Favorite 폴더에 저장된 방송국에 한하여 원하는 시간에 예약 녹음을 할 수 있습니다..

13-1-5-1. 예약 녹음 설정




① 인터넷 라디오의 'Favorite' 폴더를 엽니다.



② 예약 녹음을 원하는 방송국에 커서를 위치 시키고 'MENU' 키를 누릅니다.

③ '예약녹음 설정' 메뉴를 선택 클릭 하면 설정 창이 나타납니다.

④ 원하는 날짜, 시간, 녹음시간 등을 입력 후 '확인'을 클릭 하면 됩니다.



※ 예약 녹음 설정이 잘 되었는지 확인 하려면, Favorite 리스트에서 'MENU' 키를 클릭 하여 '예약녹음 리스트'를 선택 클릭 하면 예약 녹음한 내역이 나옵니다.

13-1-5-2. 예약 녹음 설정에 따른 동작

1) 예약 녹음 설정 후 X14의 전원을 OFF 시 동작. (예; 4시 부터 30분간 녹음)

- ① X14 는 3시 57분(설정 시간 3분전)에 자동으로 부팅을 시작 합니다.
- ② 3:59분(설정 시간 1분전)에 녹음 설정한 방송국을 시작 합니다. Off 예약 녹음 시에는 소리는 묵음 상태 입니다.
- ③ 4시에 녹음을 시작하여 설정한 30분간인 4시 30분 까지 녹음을 합니다.
- ④ 4시 30분 녹음이 완료 되면 자동으로 전원이 꺼집니다.

2) 예약 녹음 설정 후 X14의 전원이 On 상태일 경우. (예; 4시 부터 30분간 녹음)

- ① X14 는 3:59분(설정 시간 1분전)에 현재의 실행을 멈추고 녹음을 설정한 방송국을 시작 합니다.
- ② 4시에 녹음을 시작하여 설정한 30분간인 4시 30분 까지 녹음을 합니다.

③ 4시 30분 녹음이 완료 되고 기존 설정한 방송국을 계속 실행 합니다.

3) 복수의 방송국 예약 녹음

복수의 방송을 예약 녹음 할 수 있습니다. 이때 녹음을 하고자 하는 방송의 녹음 예약 시간은 각 실행 간에 5분 이상의 여유 시간을 주어야 합니다.

즉 전원 off 예약 녹음 설정을 4시에 하였으면, 3시 55분 까지는 전원을 꺼야만 합니다.

또한 하나의 방송 예약 녹음 설정을 4시30분에 완료 하도록 설정 하였으며 2번째 방송 예약 설정은 4시 35분 이후로 설정 해야 합니다.

[주] 녹음된 파일은 HDD에 자동으로 'IRadio Recording' 폴더를 만들어 저장되며, 브라우저 에서 확인 할 수 있습니다.

또한 Tag Edit 기능을 이용하여 녹음된 파일을 편집하고 뮤직 DB에 저장 할 수 있습니다.




13-2. On line 음악 서비스



① Qobuz, Spotify, Napster, Tidal, Deezer 와 같은 세계적인 유명 음원 업체 서비스가 X45Pro에 내제되어 있습니다.

② 해당 서비스 사이트에서 계정을 등록 하십시오.


③ X14의 '설정>인터넷 서비스' 메뉴에서 계정의 사용자 이름 및 암호를 입력하면 음악 서비스 업체에서 제공하는 고음질의 음악을 무한정으로 즐기실 수 있습니다.



14. 외부 입력 (아날로그 인)

14-1. 외장 디바이스용 Input

X14에는 외부 디바이스 입력을 받기 위한 아날로그 인 입력 연결 포트가 있으며, 여기에 TV, LP 턴테이블, 각종 Player 등의 외장 디바이스들을 연결하여 실행 및 녹음을 할 수가 있습니다.



연결 하고자 하는 디바이스를 X14의 뒷면에 위치한 적합한 Input 단자와 연결한 후, 외부 디바이스를 실행 합니다.


X14 화면에서 연결된 Input을 선택 OK를 누르면 실행 됩니다.

14-2. 외부 입력 녹음 및 저장 장소.

외부입력을 사용하여 실행시 리모컨의 'REC' 버튼을 눌러 녹음을 할 수 있습니다. 'STOP' 버튼을 누르면 녹음이 멈춥니다.



- ① 녹음 샘플레이트는 설정>오디오>녹음 샘플 레이트 에서 설정 합니다.
- ② 외부 입력 녹음을 시작하면 자동으로 'My Recording' 이라는 폴더를 만들고 이 폴더 아래에 입력 방법 이름으로 하위 폴더를 만들어 저장 합니다
- ③ 녹음 파일은 브라우저>HDD>My Recording 에 들어 가면 아래의 폴더를 확인 할 수 있습니다.



- ④ 이들 폴더에서 녹음을 실행한 Input 폴더를 선택 클릭 하면 녹음 시작 시간을 파일명으로 하는 .caf 파일을 확인 할 수 있습니다.

[주] 최대 녹음 시간은 저장 장치 용량이 허용 하는 한 무한대 이며, 60분 녹음시 샘플레이트 48Khz 에서는 약 1.29GByte, 96Khz 에서는 약 2.58GByte, 196Khz 에서는 약 5.16Gbyte 의 용량이 소요 됩니다.

14-3. 녹음 파일 편집(Tag Edit)



- ① 브라우저>HDD1>My Recording 에서 녹음파일 폴더 (ANALOG IN, COAXIAL, FM Radio, PHONO IN, TOSLINK etc)에 들어가 녹음 파일을 선택 후 MENU 버튼을 누릅니다.



- ③ Popup 메뉴에서 '태그 수정'을 누르면 편집 창이 나타납니다.
- ④ 브라우저>HDD1>My Recording 에서 녹음파일 폴더 (ANALOG IN, COAXIAL, FM Radio, PHONO IN, TOSLINK etc)에 들어가 녹음 파일을 선택 후 MENU 버튼을 누릅니다.
- ⑤ Popup 메뉴에서 '태그 수정'을 누르면 편집 창이 나타납니다.
- ⑥ 편집 창에 타이틀, 아티스트, 작곡가, 앨범 명 등을 입력 후 확인을 클릭 합니다. 복수의 녹음 파일이 있다면, 동



14-4. 녹음 편집파일 포맷 변환 및 뮤직 디비에 등록 방법.



- ① 커서를 편집한 녹음파일에 놓고 리모콘의 'Rip' 버튼을 누릅니다.
- ② 변환 원하는 포맷(CAF, WAV, AIFF, MP3, Ogg, FLAC, ALAC)중 선택하여 실행 하면 편집된 창이 나타나며 추가 편집할 내용이 없으면 확인을 클릭 합니다.
- ③ 파일은 바로 뮤직 디비에 등록됩니다.
- ④ 뮤직 디비 앨범 리스트에서 확인, 실행 할 수 있습니다.



15. USB 포트

X14의 USB 저장 장치, MP3Player, 외장형 HDD 등과 같은 다양한 USB 장치들을 X14의 USB 호스트 포트에 삽입하여 사용 할 수 있습니다

- ① X14의 USB 호스트 포트에 디바이스를 연결 합니다.
- ② 브라우저에 들어가면 연결된 디바이스를 확인 할 수 있습니다.



16. 브라우저

브라우저는 PC의 파일 탐색기와 유사한 기능으로 아래와 같은 다양한 기능들이 있습니다..

16-1. 오디오 파일 데이터 CD 실행

X14는 다양한 오디오 포맷으로 저장된 데이터 CD를 지원 합니다.

지원 가능한 오디오 포맷은 다음과 같습니다. "DSD, MQA, ISO, APE/CUE, HD FLAC, HD WAV, MP3, FLAC, WAV, WMA, M4A, AAC, ALAC, AIFF, AIF, Ogg Vorbis, PCM, PLS, M3U".

- ① X14에 데이터 CD를 삽입합니다.
- ② 브라우저에서 CD 아이콘을 선택 클릭 합니다.
- ③ 원하는 폴더 원하는 파일을 선택 OK 키인 하면 실행 됩니다.



16-2. 파일 관리


16-2-1. HDD 및 USB 저장 장치의 파일 관리.



커서를 원하는 드라이브에 위치 시킨 후 리모콘의 INFO' 키를 누르면 각각의 저장 장치의 전체 용량 및 사용 용량을 확인 할 수 있습니다.



같은 방법으로 저장 장치내의 폴더 및 파일에 대한 정보도 'INFO' 키로 확인 가능 합니다.
커서를 원하는 파일에 위치 시킨 후 리모콘의 'INFO' 키를 누르면 개별 파일에 대한 정보도 확인할 수 있습니다.



16-2-2. TAG 정보 편집

편집하고자 하는 파일에 커서를 위치 시킨 후 리모콘의 'MENU' 키를 누르고 '태그 수정' 메뉴를 선택 실행하면 편집 창이 나타나며, 여기서 필요한 정보를 입력, 변경 할 수 있습니다.




16-2-3. 뮤직 DB로 파일 가져 오기

HDD, USB 저장장치, 데이터 CD의 폴더나 파일을 뮤직 DB에 등록 저장 할 수 있습니다.



- ① 뮤직 DB에 등록 하고자 하는 폴더나 파일을 선택 합니다.
- ② 'MENU' 키를 누른 후 'MusicDB 등록' 메뉴를 선택 합니다.
- ③ '복사' 혹은 '이동' 중 하나를 선택 할 수 있습니다.
- ④ 만일 '이동'을 선택 하였다면 저장 장치에 있던 파일 혹은 폴더는 삭제 됩니다.




Music DB에 들어가 보면 아래와 같이 등록된 앨범을 확인 / 실행 할 수 있습니다.



16-2-4. 파일 복사(이동)



① 복사(이동) 하고자 하는 폴더나 파일을 선택 합니다



② 'MENU' 키를 누른 후 '파일복사' 혹은 '파일이동' 메뉴를 선택 합니다



③ 복사(이동) 하고자 하는 저장 장치 및 폴더를 선택하여 실행 하면 됩니다.




16-2-5. 파일 삭제



① 삭제 하고자 하는 폴더나 파일을 선택 합니다.

② 'MENU' 키를 누른 후 '파일 삭제' 메뉴를 선택 합니다

③ 'OK' 키로 확인 하면 삭제가 진행 됩니다.



16-2-6. .PLS 혹은 .M3U 파일로 인터넷 라디오 실행

바로 듣기를 원하는 인터넷 방송국의 URL을 .PLS 혹은 .M3U 파일을 만들어서 입력한 후, 브라우저 폴더에 저장 하여 놓으면, 필요시 브라우저에서 바로 인터넷 방송국을 들을 수 있는 기능입니다. 아래 예를 참조 하십시오.



16-2-7. 오디오 파일 포맷 변환

이 기능은 브라우저의 트랙 레벨에서만 가능 함으로 만일 뮤직DB의 트랙들을 전환하고자 한다면 먼저 뮤직DB 로부터 원하는 트랙들을 '노래 내보내기' 기능으로 브라우저의 저장 장치에 저장 하여 놓아야 합니다.



① 브라우저에서 포맷 전환을 원하는 파일들을 선택한 후 'MENU' 키를 누릅니다.

② '오디오 포맷 전환' 메뉴를 선택 클릭 하면 다음과 같은 오디오 포맷이 나타나고 여기서 전환 하고자 하는 포맷을 선택 실행 합니다.



※ 전환 오디오 포맷 종류'. m4a, wma, caf, wav, aiff, mp3, ogg, flac

③ 변환이 시작되고 변환된 파일을 포맷 확장자 이름으로 하위 폴더를 자동으로 만들어 이곳에 저장 됩니다.



16-2-8. 녹음파일 편집



인터넷 라디오 방송을 녹음 한 파일을 예로 들겠습니다.

① 브라우저에서 'HDD1>IRadio Recording' 폴더에 들어가면 녹음된 파일을 확인 할 수 있습니다.

② 녹음된 파일을 실행 하며 리모콘의 왼쪽 화살표로 시작 부분을 설정 하고, 오른쪽 화살표로 끝나는 부분을 설정 합니다.

③ 상기와 같이 구간을 설정 후 'MENU' 키인을 하여 '파일 편집' 메뉴를 실행 하면 동일한 이름의 선택한 구간 만큼의 새로운 .wav 파일이 만들어 집니다.



16-2-9. 새 폴더 만들기

- ① HDD 혹은 USB 저장 장치에 들어가 'MENU' 키인을 하면 메뉴들이 나타납니다.
- ② '폴더 생성'을 선택하여 'OK'를 키인 합니다.
- ③ 아래와 같은 창이 나타나고 여기에 원하는 폴더 명을 입력한 후 확인을 키인 하면 새로운 폴더가 만들어 집니다.



17. 추가 기능

17-1. 사진 슬라이드 쇼 기능



- ① X14 내부 혹은 USB 저장장치에 사진을 준비 합니다.
- ② 실행 화면에서 리모콘의 'MENU' 키를 누르면 Popup 메뉴 창이 나타납니다.
- ③ 여기서 '슬라이드 쇼'를 선택 후 'OK' 키를 누릅니다.

- ④ 원하는 사진 파일을 선택하도록 안내 됩니다.
- ⑤ 사진을 하나 선택하여 'OK' 키인을 하면 화면에 선택 한 사진이 나타나며, 같은 폴더내의 모든 사진들이 순차적으로 보여 집니다.



※ 주: '슬라이드쇼 효과' 및 '슬라이드 쇼 시간' 을 '설정>오디오' 에서 설정 할 수 있습니다.

17-2. 리스트를 텍스트 혹은 앨범 사진으로 보기

뮤직 DB, 재생목록, i-서비스, 브라우저의 모든 리스트 정보(장르, 앨범, 트랙, 작곡가, 폴더)들을 텍스트 혹은 커버 사진 형태로 볼 수 있습니다. 텍스트 모드 혹은 커버 사진 모드의 선택은 리모콘의 'TEXT/ART' 버튼을 사용하여 쉽게 변경 할 수 있습니다.

● Music DB 앨범 예

[텍스트]



[아트 중간]



[아트 크게]




● 인터넷 서비스(TIDAL) 예


[텍스트]



[아트 중간]



[아트 크게]



17-3. 북마크

실행중에 북마크를 할 수 있으며, 오디오 책과 같은 매우 긴 파일을 실행시 유용 합니다.



① 실행중인 화면에서 리모콘의 'BOOKMARK' 버튼을 누릅니다.



② 북마크된 시점이 저장 됩니다.



③ 북마크된 곡을 다시 듣고 싶다면 실행 화면 외에 어떤 곳에서나 리모콘의 'BOOKMARK' 버튼을 누르면 북마크된 곡들의 리스트가 나타나고 원하는 곡을 선택하여 실행하면 북마크되었던 시점부터 실행을 시작 합니다.



④ 북마크된 곡을 삭제하고 싶으면 리스트 화면에서 선택하여 'MENU' 키를 누르면 삭제 메뉴가 나타나며 이것을 실행 하면 됩니다.




17-4. 기설정 EQ(이퀄라이저)

음악이 실행중 리모콘의 'PRESET EQ' 버튼을 눌러 기설정 되어 있는 음장(이퀄라이저)을 선택 할 수 있습니다. [기본설정은 보통(Normal) 입니다.]



설정>오디오>이퀄라이저를 눌러 나오는 아래와 같은 메뉴에서 하나를 선택 할수 있으며 또는 리모콘의 'PRESET EQ' 버튼을 누르면 아래 화면의 순서대로 음장이 순차적으로 변합니다.



17-5. 이전 재생

전원을 Off 시키기 바로 직전에 실행 하였던 음악을 전원 On 부팅 완료와 동시에 자동으로 바로 실행 시켜 주는 기능 입니다. 뮤직 DB, 브라우저, 인터넷 라디오 등에서 가능 합니다.

설정>시스템 에서 '이전 재생' 메뉴를 선택 하여 'ON' 으로 설정 하면 됩니다.



※ 기본 설정은 'OFF' 입니다.



17-6. 시간 표시 및 화면 끄기



실행중에 리모콘의 'CLOCK' 버튼을 누르면 화면 전체에 시간이 표시 됩니다. 다시 한번 누르면 화면은 Off 되나 음악은 지속 실행 됩니다. 이 기능은 밤에 스크린 불빛 없는 상태에서 음악을 들을 때 유용 합니다.




(LCD 화면 Off 모드)

17-7. 재생 모드 변경



- ① 재생 화면에서 'MENU' 버튼을 누르면 재생 모드를 변경 할 수 있는 메뉴들이 나타납니다.
- ② 또는 'SHUFFLE' 버튼을 누르면 순차적으로 재생 모드를 변경 할 수 있습니다.

재생모드 아이콘의 의미는 다음과 같습니다.



- ① 보통: 앨범 혹은 폴더내의 모든 곡을 순서대로 한번만 재생.
- ② 임의재생: 무작위 재생하나 한번 재생된 곡이 전체곡이 다 재생 되기 전에는 반복 되지는 않음.
- ③ 무작위 임의재생: 무작위 재생되며 반복도 인정됨.
- ④ 한번재생: 현재 곡을 한번만 재생후 정지.
- ⑤ 한곡반복: 현재 곡을 반복 재생.
- ⑥ 모두반복: 앨범 혹은 폴더내의 모든 곡을 순서대로 반복 재생.

17-8. 슬립 모드



설정 화면을 제외한 모든 화면에서 리모콘의 'SLEEP' 키를 누르면 취침설정 꺼짐 에서 10분, 20분, 30분, 45분, 1시간, 2시간, 3시간 까지 나타나며 원하는 시간에 설정 하면 설정한 시간 이후 자동으로 Off 됩니다.


취침 설정 아이콘이 실행 화면에서 아래와 같이 보입니다.



S : Sleep(취침) 설정
56 / M: 56분 후 꺼짐

17-9. 앨범(폴더)/트랙 리스트에서 빠른 찾기

앨범(폴더), 트랙 리스트 모드 상태에서 리모콘의 알파벳 키를 누르면 커서는 누른 알파벳으로 시작하는 파일중 리스트의 처음 파일로 넘어 갑니다.



17-10. 재생곡 퍼센트 찾기

실행 화면에서 리모콘의 숫자 키를 누르면 숫자의 % 만큼 재생 위치가 건너 됩니다.
즉 재생 중 5번 키를 누르면 재생이 50% 지점에서 실행 됩니다.



17-11. 재생시 다른 곡으로 바로 건너 뛰기


실행 화면에서 리모콘의 숫자 키를 누르면 숫자에 해당하는 트랙으로 건너 뛰어 실행
합니다. 즉 재생 중 5번 키를 누르면 5번째 트랙의 곡이 실행 시작 됩니다.



[주] 재생곡 퍼센트 찾기와 다른곡으로 건너 뛰기 기능은 실행 화면에서 리모콘의 'CAP/NUM' 키를 누르면 변경 됩니다.



17-12. 녹음파일 포맷 변경 및 뮤직 DB 등록



- ① 브라우저의 'My Recording' 폴더에서 원하는 녹음 파일을 선택한 후 리모콘의 'RIP' 키를 누릅니다.
- ② 원하는 포맷을 선택 후 'OK' 키를 누릅니다.
- ③ 편집 창이 나타나면 여기에 내용을 입력 한다. 입력을 완료 하였거나, 입력할 내용이 없으면 'OK' 를 누릅니다.
- ④ 편집한 파일이 뮤직 DB로 로딩 됩니다.
- ⑤ 뮤직 DB에서 확인하여 보면 로딩된 파일을 확인 실행 할 수 있습니다.



- ⑥ 편집시 입력한 앨범명을 확인 할 수 있으며 여기서 리모콘의 'INFO' 키를 누르면 포맷 진행 결과를 확인 할 수 있습니다.

17-13. 녹음파일 자동으로 나누기

인터넷 라디오, FM 라디오 혹은 아날로그 인, 디지털 인 등에서 녹음한 파일을 비롯하여 다른 디바이스에서 녹음한 파일들을 각 트랙 단위로 자동 혹은 수동으로 나눌 수가 있습니다.

※ 주: 이 기능은 브라우저에서 실행 할 수 있으며, DSD파일을 제외한 거의 모든 포맷의 파일을 나눌 수 있습니다. 단 나누어진 파일은 .caf 포맷 형태로 저장 됩니다.

17-13-1. 자동 나누기 설정 하기.




- ① 브라우저에서 나누기를 원하는 파일을 선택 하여 'MENU' 키를 누릅니다.
- ② 'Wave 파일 자동 나누기' 메뉴를 선택 확인 하면, 파일을 분석하여 waveform 형태로 표시 합니다..



자르는 지점을 설정하기 위한 4개의 요소가 있습니다.

'MENU' 키를 누르면 이들 요소가 활성화 되어 값을 변경 시킬 수 있습니다.




※ 각 설정 요소의 기능은 아래와 같습니다

- dB: 자동 나누기의 최대 dB 값 설정.

설정 가능 범위: -30dB ~ -40dB

- Sec: 상기 최대 dB 값이 지속 되는 시간.


설정 가능 범위: 0.1초 ~ 5초




※ 예를 들어 설정을 -35dB 및 3.0초로 하였다면 볼륨 크기가 -35dB 이하로 3초 이상 지속되는 지점이 트랙을 자르는 기준이 됩니다.

- 1 X: 이것은 나누는 설정 요소는 아니며 waveform 을 확대하여 좀더 상세하게 확인하여 설정 값을 주기 위한 기능으로 수동 나누기를 실행 할 때 유용 합니다.

배율은 1X, 2X, 4X, 8X, 16X ~ 128X 배 까지 가능 합니다.




- 1 초: 실행 지점을 좌/우로 이동 시키는 시간을 설정 하는 것으로 이 기능 역시 수동 나누기를 실행 할 때 유용 합니다. 설정 가능 범위는 0.1초 ~ 30초 입니다.



- 초록색 수직선: 현재 나누어진 지점들을 나타냅니다.

- 파란색 수직선: 현재 실행 지점을 나타냅니다


17-13-2. 수동 나누기 설정 하기



① 'MENU' 키를 눌러 설정요소를 비 활성화 시킵니다.

② 실행 선(파란색 선)을 좌/우로 이동 시켜 나누는 지점을 설정 합니다.

(이 작업을 효율적으로 하기 위하여 3, 4번째 요소를 적절하게 설정 하여야 합니다.)



③ 나누는 지점에 위치 시켰으면 'Up' 화살표 키를 눌러 나누는 지점을 확정 합니다.

④ 나누는 지점의 +/- 10초 이내 지점 혹은 가장 가까이 있는 나누는 지점을 'Down' 화살표 키를 눌러서 무효화 시킬 수 있습니다.

17-13-3. 나누기 실행

① 상기의 방법에 따라 나누는 지점을 설정 하였으면 '리모컨의 'RETURN' 키를 누른 후 '확인'을 누릅니다.

② 설정된 지점을 기준으로 트랙 나누기를 시작 합니다.



※ '취소'를 누르면 실행 화면으로 돌아가고, 'RETURN' 키를 누르면 Waveform 화면으로 돌아가 다시 설정 할 수 있습니다.

③ 나눈 트랙들은 처음 파일이 있는 폴더에 들어가면, 처음 파일 이름과 동일한 이름으로 된 새로운 폴더가 있으며, 이 폴더에 들어가 보면 6개의 나누어진 파일들을 확인 할 수 있습니다.



17-13-4. 자동 나누기 설정 화면에서 각 키들의 기능

1) 리모콘에서 VOL BAL, VOL+/-, PAUSE/PLAY, SETUP 및 POWER 키를 제외한 모든 키들은 동작을 안 합니다.

2) MENU 키; 4개 설정 요소를 활성화/비활성화 합니다.

2-1) 설정 요소가 활성화 되어 있을 경우.

<X14 버튼 및 휠>

- OK: 다음 설정 요소로 이동
- Wheel 을 회전: 설정 요소 값을 변경
- MENU: 설정 요소를 비 활성화

<리모콘 키>

- OK: 다음 설정 요소로 이동
- LEFT/RIGHT: 다음 설정 요소로 이동
- Up/Down; 설정 요소 값을 변경
- MENU: 설정 요소를 비 활성화

2-2) 설정 요소가 비활성화 되어 있을 경우.

<Buttons on the front of X14 unit>

<X14 버튼 및 휠>

- OK: 실행 및 멈춤 기능
- Wheel 을 회전: 실행 포인트를 이동
- Wheel 을 누르면서 회전: 다음번 나누는 포인트로 바로 이동

- MENU: 설정 요소를 활성화

<리모콘 키>

- OK: 기능 없음
- LEFT/RIGHT: 실행 포인트를 이동
- Up; 현재 실행 포인트를 나누는 포인트로 설
- Down; 나누는 지점의 +/- 10초 이내 지점 혹은 가장 가까이 있는 나누는 지점을 제거
- MENU: 설정 요소를 활성화

2-3) 설정 요소가 활성화 비활성화 상관 없이 동작.

- 디바이스의 'INPUT' 버튼; 현재의 실행 지점을 나누는 지점으로 지정.
- 디바이스의 'STOP' 버튼; 나누는 지점의 +/- 10초 이내 지점 혹은 가장 가까이 있는 나누는 지점을 제거
- 리모콘의 'NEXT/PREVIOUS' 키; 나누는 지점을 오른쪽/왼쪽으로 이동.
- 리모콘의 '-15/+15' 키; 실행 포인트를 +/- 15초씩 이동 시킴.
- 리모콘의 'CAP/NUM' 키; '퍼센트 이동' 혹은 '트랙 점프' 모드 토글

17-14. 오디오 CD 굽기



① 공 CD-R을 X14 CD 드라이브에 넣습니다.

② 좌측 화면과 같이 'CD-R 삽입됨' 이라는 CD-R 인식 메시지가 나올 때까지 기다립니다.

③ Audio CD 굽기를 원하는 파일을 브라우저 혹은 뮤직 DB에서 선택 합니다.



※ 파일 리스트에서 오른쪽 화살표 키를 이용 하거나 'MENU > 전체 선택'을 실행하여 원하는 음악파일을 선택 할 수 있습니다.




④ 선택이 완료된 후 'MENU' 키를 눌러 '파일 오퍼레이션 > 오디오 CD 추가' 메뉴에 들어가 '추가'를 클릭 합니다.

⑤ 내장 HDD에 'My Audio CD' 폴더가 자동으로 만들어 지고 이곳에 선택한 파일들이 복사 됩니다.



⑥ 추가 할 파일들이 있으면 상기 절차를 반복하여 추가 할 수 있습니다.

※ 만일 선택한 파일들의 용량이 삽입한 CD-R 용량보다 크면 용량 초과 메시지가 나오면서 취소 할 것인가를 물어 봅니다.



- ⑦ 브라우저에서 'My Audio CD' 폴더를 확인 하여 보면 선택한 파일들이 WAV 파일 형태로 들어 있는 것을 확인 할 수 있습니다.



- ⑧ 'My Audio CD' 폴더에 커서를 위치 시키고 메뉴 키를 눌러서 나오는 메뉴들 중 '오디오 CD 굽기'를 클릭 한 후 '굽기'를 클릭 하면 굽기가 시작 됩니다.




굽기가 완료된 CD를 CD 드라이브에 삽입 실행 할 수 있습니다.



※ 주: Audio CD 굽기가 완료되면, 다음 Audio CD Burn을 위하여 'My Audio CD' 폴더를 삭제 하여 놓습니다.

17-15. 아날로그 인(Analog-In) 볼륨조절 기능



아날로그 인(Aux-In, Phono-In, Analog-In) 모드에서 입력 볼륨을 조절 할 수 있습니다.

- ① 아날로그 인 모드에서 'MENU' 키를 누르면 좌측과 같은 Pop-up 메뉴가 나타납니다.
- ② '아날로그 인 볼륨' 을 선택 하면 -10 ~ +10 사이 값으로 입력 볼륨을 조절 할 수 있습니다.
- ③ 리모콘의 볼륨 및 화살표 키 또는 디바이스 볼륨 높으로 조절 할 수 있습니다.



18. MQA (Master Quality Authenticated)

MQA란? ; 원본 마스터 녹음을 충실하게 지원하면서도, 현대의 스트리밍 오디오 시대에 맞게, 고 해상도 파일을 스트리밍 하여 재생 할 수 있도록 개발된 기술 입니다.

자세한 정보는 www.mqa.co.uk 에서 확인 할 수 있습니다.



X14는 MQA 파일을 디코딩 하여 실행 할 수 있습니다.

파일 실행시 리모콘의 'INFO' 버튼을 누르면 MQA 로고 및 파일 해상도 등을 확인 할 수 있습니다.



MQA 파일은 크게 'MQA' 및 'MQA Studio'의 2가지로 나뉘며, MQA Studio는 아티스트 및 프로듀서의 스튜디오 혹은 저작권자에 의하여 승인된 파일을 의미하며 MQA 로고 옆에 파란색 불이 들어오며, 일반 MQA는 녹색 불이 들어 옵니다.

* The MQA logo is a trade mark of MQA Limited.

19. Specification

제품명	칵테일오디오 X14 (cocktailAudio X14)		
CPU 및 메모리	CPU ; 듀얼 코어 ARM Cortex A9, 1.0GHz		
	메인 메모리 ; DDR-1066 1기가 바이트		
	EMMC ; 낸드 플래시 8기가 바이트		
CD 플레이어	형태	외장형 USB 옵티칼 CD 드라이브	
	* CD 리핑 및 CD 실행을 위해서는 외장형 USB 드라이브를 구입하여야 함.		
디스플레이	5.0" TFT LCD(800 x 480 pixels)		
인터페이스	키 및 눌(음량/이동), 리모트 콘트롤, 전용 앱 (iOS 및 Andriod 기기), 웹 인터페이스(PC 및 스마트폰)		
앰프 내장	실효 출력 ; 채널당 30W + 30W @ 1KHz, 8ohm, 1% 외율(THD)		
아날로그 출력 (볼륨 조절 가능)	프리 출력 (좌 / 우 RCA)	다이나믹 레인지 109dB(최대 2Vrms, 스테레오), 왜곡율(THD+N): 0.001%	
	헤드폰 출력	3.5mm 구경 잭, 150mW + 150mW@1KHz, 16ohm, 왜곡율(THD): 0.1%	
디지털 출력 (변동 / 고정)	Coaxial 출력 1개	S/PDIF, 75ohm RCA, 샘플레이트; 최대 24bit/192Khz	
	TOSLINK 출력 1개	S/PDIF, 샘플레이트; 최대 24bit/192Khz	
아날로그 입력	Line In 입력 1개	후면에 좌 / 우 RCA, 기본값 2Vrms (1~4Vrms 조정 가능)	
블루투스	블루투스 리시버, A2DP, AVTCP 프로파일 / AAC 및 aptX 지원		
연결	3개의 USB Host Port, USB 3.0/5V1A 2개, USB 2.0/5V1A 1개		
	네트워크	유선	기가 이더넷(10/100/1000Mbps) 랜
		무선	802.11b/g/n WiFi USB Dongle(옵션 판매 제품)
저장장치	하드 디스크 드라이브	2.5" SATA, 최대 2TB (테라 바이트)	* 더 대용량의 드라이브가 시장에 출시되면 펌웨어 업데이트를 통하여 지원 예정 임.
		3.5" SATA, 최대 8TB (테라 바이트)	
	SSD (반도체 드라이브)	2.5" SATA, 최대 2TB (테라 바이트)	
	지원 파일 시스템	Linux, NTFS, FAT32	

지원 오디오 코덱 및 포맷	MQA, DSD64, DSD128, DXD(24Bit/352.8KHz), HD WAV(24Bit/192Khz),	
	HD FLAC(24Bit/192KHz), APE/CUE, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC,	
	M4A, MP3, WMA, Ogg Vorbis, PCM, M3U, PLS, etc	
지원 네트워크 프로토콜	UPnP(DLNA) 서버/클라이언트/미디어 렌더러, 삼바 서버/클라이언트, FTP 서버, Web 서버, 등	
지원 언어	영어, 프랑스어, 독일어, 네덜란드어, 이탈리아어, 한국어, 중국어(번체), 태국어, 덴마크어, 스페인어, 러시아어, 포르투갈어, 터키어, 그리스어, 체코어, 폴란드 어, 히브리어, 일본어, 핀란드어	
인터넷 서비스	인터넷 라디오	Airable, Podcast
	온라인 뮤직 서비스	Qobuz, TIDAL(TIDAL MQA), Deezer, Napster, Amazon Music, Spotify Connect
전원	입력	100 ~240Vac, 50/60Hz (free voltage)
	출력	24V / 3.5A
크기	180mm(넓이) x 100mm(깊이) x 150mm(높이)	

* 상기 사양은 제품의 질 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.